

Jak zvolit správný mezikus?

beko

Pračky a sušičky Beko



Jaké hloubky praček a sušiček Beko lze dát na sebe?



Vybírám sušičku podle hloubky pračky:



Vybírám pračku podle hloubky sušičky:

Hloubka desky pračky	Hloubka desky sušičky	Lze dát s mezikusem na sebe?
60,3 - 60,9 cm	58,6 - 58,8 cm	✓
	52,1 - 52,3 cm	✓
	45,9 - 47 cm	✓
55,3 - 55,5 cm	58,6 - 58,8 cm	✓
	52,1 - 52,3 cm	✓
	45,9 - 47 cm	✓
51,5 - 54 cm	58,6 - 58,8 cm	✓
	52,1 - 52,3 cm	✓
	45,9 - 47 cm	✓
46,5 - 46,8 cm	58,6 - 58,8 cm	×
	52,1 - 52,3 cm	✓
	45,9 - 47 cm	✓
41,5 - 41,8 cm	58,6 - 58,8 cm	×
	52,1 - 52,3 cm	×
	45,9 - 47 cm	✓

Hloubka desky sušičky	Hloubka desky pračky	Lze dát s mezikusem na sebe?
58,6 - 58,8 cm	60,3 - 60,9 cm	✓
	55,3 - 55,5 cm	✓
	51,5 - 54 cm	✓
	46,5 - 46,8 cm	×
	41,5 - 41,8 cm	×
52,1 - 52,3 cm	60,3 - 60,9 cm	✓
	55,3 - 55,5 cm	✓
	51,5 - 54 cm	✓
	46,5 - 46,8 cm	✓
	41,5 - 41,8 cm	×
45,9 - 47 cm	60,3 - 60,9 cm	✓
	55,3 - 55,5 cm	✓
	51,5 - 54 cm	✓
	46,5 - 46,8 cm	✓
	41,5 - 41,8 cm	✓

Kvůli bezpečnosti umístěte sušičku na pračku vždy jen v kombinaci s mezikusem, který sušičku zajistí.

Jaké mezikusy Beko jsou k dispozici?



Mezikus s přihrádkou 54 cm

Pro pračky a sušičky Beko s hloubkou desky 51,5-60,9 cm.

Součástí je výsuvná přihrádka na odložení koše s prádlem.

Kód 7189731340 [SKWS54B](#)



Mezikus s přihrádkou 60 cm

Pro pračky a sušičky Beko s hloubkou desky 55,3-60,9 cm.

Součástí je výsuvná přihrádka na odložení koše s prádlem.


Kód 7189731330 [SKWS60B](#)



Mezikus 46 cm

Pro pračky Beko s minimální hloubkou desky 41,5-41,8 cm a sušičky Beko s hloubkou 45,9-47 cm.

Kód 7189731960 [PSKS](#)



Mezikus 54-60 cm


Pro sušičky Beko s hloubkou desky 52,1-52,3 cm a 58,6-58,8 cm a pračky Beko s hloubkou desky 51,5-54 cm, 55,3-55,5 cm a 60,3-60,9 cm.

Bílé a tmavě šedé provedení.

Kód bílý 7189731110 [PSK](#)
Kód šedý 7189731140 [PSK Man Gray](#)



Jaký mezikus zvolit podle hloubky pračky a sušičky?



Hloubka desky pračky	Hloubka desky sušičky	Mezikus s přihrádkou 54 cm (SKWS54B)	Mezikus s přihrádkou 60 cm (SKWS60B)	Mezikus bílý 46 cm (PSKS)	Mezikus bílý/šedý 54-60 cm (PSK / PSK Man Gray)
60,3 - 60,9 cm	58,6 - 58,8 cm	×	✓	×	✓
60,3 - 60,9 cm	52,1 - 52,3 cm	✓	×	×	✓
60,3 - 60,9 cm	45,9 - 47 cm	×	×	✓	×
55,3 - 55,5 cm	58,6 - 58,8 cm	×	✓	×	✓
55,3 - 55,5 cm	52,1 - 52,3 cm	✓	×	×	✓
55,3 - 55,5 cm	45,9 - 47 cm	×	×	✓	×
51,5 - 54 cm	58,6 - 58,8 cm	×	✓	×	✓
51,5 - 54 cm	52,1 - 52,3 cm	✓	×	×	✓
51,5 - 54 cm	45,9 - 47 cm	×	×	✓	×
46,5 - 46,8 cm	52,1 - 52,3 cm	×	×	×	✓
46,5 - 46,8 cm	45,9 - 47 cm	×	×	✓	×
41,5 - 41,8 cm	45,9 - 47 cm	×	×	✓	×

Mezikusy Beko jsou určeny pro kombinaci pračky Beko a sušičky Beko.

Při kombinaci se spotřebiči jiných výrobců nezaručujeme, že bude mezikus sedět.

Pro pračku a sušičku je uvedena hloubka horní desky bez ovládacích knoflíků a přesahu bubnu.

Nevíte si rady? Navštivte beko.cz nebo volejte naši zákaznickou linku 800 350 333 každý den od 8:00 do 17:00.

