

**Typ desky**  
indukční

**Počet úrovní ohřevu**  
9

**Typ displeje**  
Dotekové ovládání

**Barva**  
Černá

- EasyFit: Instalace, kterou zvládnete sami
- Booster: Dosažení varu během chvilky



### Hlavní vlastnosti

<b>Šířka</b>	60 cm	<b>Výška</b>	5.2 cm
<b>Hloubka</b>	52 cm	<b>Typ desky</b>	indukční
<b>Konfigurace plotýnek</b>	4 indukční plotýnky	<b>Typ displeje</b>	Dotekové ovládání
<b>Počet úrovní ohřevu</b>	9	<b>Barva</b>	Černá
<b>Produktová řada</b>	b300	<b>Celkový elektrický výkon</b>	7200 W
<b>Produktové EAN</b>	8690842224188	<b>Produktové číslo</b>	7757189214

### Technologie

<b>Typ desky</b>	indukční	<b>Barva</b>	Černá
<b>Booster</b>	Ano	<b>Typ displeje</b>	Dotekové ovládání
<b>Snadná instalace</b>	Ano	<b>Časovač</b>	Ano

### Provedení

<b>Design varné desky</b>	Skleněná	<b>Rámeček desky</b>	Ano
---------------------------	----------	----------------------	-----

## Detaily varné zóny

<b>Konfigurace plotýnek</b>	4 indukční plotýnky	<b>Počet úrovní ohřevu</b>	9
<b>Přední levá zóna</b>	Ø180 mm - 2000 W / 2300 W	<b>Přední pravá zóna</b>	Ø145 mm - 1600 W / 1800 W
<b>Zadní levá zóna</b>	Ø180 mm - 2000 W / 2300 W	<b>Zadní pravá zóna</b>	Ø210 mm - 2000 W / 2300 W
<b>Počet elektrických zón</b>	4		

## Bezpečnost

<b>Ukazatel zbytkového tepla</b>	Ano	<b>Sytém proti přetečení</b>	Ano
<b>Automatické vypnutí</b>	Ano	<b>Dětský zámek</b>	Ano

## Výkon a spotřeba

<b>Celkový elektrický výkon</b>	7200 W	<b>Napájecí napětí</b>	220 - 240 1N- / 380 - 415 2N-
<b>Frekvence</b>	50 Hz		


## Rozměry a hmotnost

<b>Výška</b>	5,2 cm	<b>Šířka</b>	59 cm
<b>Hloubka</b>	52 cm	<b>Čistá hmotnost</b>	9,95 kg
<b>Výška balení</b>	12,5 cm	<b>Šířka balení</b>	65 cm
<b>Hloubka balení</b>	60 cm	<b>Hmotnost zabaleného produktu</b>	11 kg
<b>Rozměry niky - pod varnou desku (VxŠxH) (mm)</b>	v×560×490		

### EasyFit

## Instalace, kterou zvládnete sami

Snadná instalace EasyFit umožňuje vložení varné desky do výřezu v lince bez složitého vrtání a šroubování. Varná deska EasyFit má na bocích systém pro zacvaknutí, takže jí stačí do výřezu vložit. Jen nezapomeňte, že zapojení varné desky je vždy nutné svěřit do rukou odborníka elektrikáře.





Booster

## Dosažení varu během chvilky

Funkce Booster urychlí nahřátí varné zóny i samotné vaření. Voda v hrnci na těstoviny tak dosáhne varu rychleji bez dlouhého čekání.