

beko

Микроволновая Печь

Руководство пользователя



ВМОВ17131Х

RU

1 Важные инструкции по безопасности и охране окружающей среды	4	5 Чистка и уход	21
1.1 Предупреждение о соблюдении техники безопасности.....	4	5.1 Чистка.....	21
1.2 Соответствие требованиям Директивы WEEE (директива ЕС об отходах электрического и электронного оборудования) и утилизация отработавшего прибора:	11	5.2 Хранение	22
1.3 Соответствие требованиям Директивы RoHS.....	11	6 Устранение неполадок	23
1.4 Информация об упаковке.....	11		
2 Технические характеристики изделия	12		
2.1 Обзор	12		
2.2 Технические данные	12		
2.3 Установка поворотного столика	13		
3 Установка и соединение	14		
3.1 Встроенная мебель	14		
3.2 Установка печи.....	15		
4 Эксплуатация изделия	16		
4.1 Панель управления	16		
4.2 Установка времени	16		
4.3 Приготовление пищи	17		
4.4 Предварительно заданное приготовление	17		
4.5 Размораживание по весу	18		
4.6 Размораживание по времени... ..	18		
4.7 Многоступенчатое приготовление	18		
4.8 Запуск / быстрый запуск.....	19		
4.9 Авто меню.....	19		
4.10 Функция блокировки от детей	20		
4.11 Функция справки	20		

Пожалуйста, сначала внимательно прочитайте данное руководство!

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что отдали предпочтение изделию Веко. Мы надеемся, что вы получите наилучшие результаты от его использования: прибор был изготовлен с обеспечением высокого качества на базе новейших технологий. Поэтому внимательно прочитайте данное руководство пользователя и все другие сопроводительные документы перед использованием устройства. Рекомендуется сохранить данный документ в качестве справочного пособия для дальнейшего использования. При передаче устройства какому-либо другому лицу приложите к нему руководство пользователя. Соблюдайте все предупреждения и информацию в руководстве пользователя.

Значения Символов

В различных разделах данного руководства пользователя используются следующие обозначения:

	Важная информация и полезные советы по использованию.
	Предупреждения о ситуациях, опасных для жизни и имущества.
	Предупреждение о горячих поверхностях.
	Предупреждение об опасности поражения электрическим током.



ПЕРЕРАБОТАННАЯ И
ПЕРЕРАБАТЫВАЕМАЯ
БУМАГА

Этот прибор изготовлен на экологически безвредном современном оборудовании, без нанесения ущерба окружающей среде.

1 Важные инструкции по безопасности и охране окружающей среды

Важные инструкции по технике безопасности **Внимательно прочитайте и сохраните инструкции для дальнейшего использования.**

1.1 Предупреждение о соблюдении техники безопасности

Этот раздел содержит инструкции по технике безопасности, которые помогут защититься от риска пожара, поражения электрическим током, вредного воздействия в результате утечки микроволновой энергии, травм или повреждения имущества. В случае неисполнения данных инструкций гарантия аннулируется.

- Микроволновая печь Веко соответствует действующим стандартам безопасности. Поэтому, во избежание опасности, в случае повреждения прибора или кабеля питания необходим их ремонт/за-

мена дилером, сервисным центром, специалистом или аналогичной авторизованной сервисной службой. Некачественный или неквалифицированный ремонт может повлечь риски и представлять опасность для потребителя.

- Прибор предназначен для использования в домашних условиях и для схожих целей, например:
 - поварским персоналом в магазинах, офисах и других рабочих средах;
 - Фермы
 - Постояльцами в гостиницах и других жилых средах;
 - В заведениях типа «ночлег и завтрак».
- Она не пригодна для промышленного или лабораторного использования.
- Не пытайтесь запустить печь, когда ее дверца открыта, иначе вы можете подвергнуться вредному воздействию микроволновой энергии. Запрещается отключать или взламыва-

1 Важные инструкции по безопасности и охране окружающей среды

вать предохранительные замки.

- Микроволновая печь предназначена для подогрева продуктов питания и напитков. Сушка продуктов или одежды, а также подогрев грелок, тапочек, губок, влажных тканей и аналогичных предметов может привести к риску получения травм, возгоранию или пожару.
- Не помещайте никакие предметы между лицевой стороной и дверцей печи. Не допускайте скопления грязи или остатков чистящего средства на закрывающихся поверхностях.
- Любые работы по обслуживанию, связанные со снятием крышки, обеспечивающей защиту от воздействия микроволновой энергии, должны выполняться уполномоченными лицами/сервисным центром. Любое другое вмешательство опасно.
- Ваш продукт предназначен для приготовления, разогрева и размораживания продуктов в домашних условиях. Его нельзя использовать в коммерческих целях.
- Ваша печь не предназначена для сушки живых существ.
- Не используйте прибор для сушки одежды или кухонных полотенец.
- Не используйте этот прибор на открытом воздухе, в ваннах комнатах, во влажной среде или в местах, где он может намокнуть.
- Никакая ответственность или гарантийные претензии не принимаются за ущерб, возникший в результате неправильного использования или неправильного обращения с прибором.
- Не пытайтесь проводить ремонт прибора самостоятельно. Претензии по гарантии не принимаются в случае повреждений, вызванных ненадлежащим обращением.
- Используйте только оригинальные детали или де-

1 Важные инструкции по безопасности и охране окружающей среды

тали, рекомендованные производителем.

- Не оставляйте изделие без присмотра во время работы.
- Всегда используйте прибор на устойчивой, ровной, чистой, сухой и нескользкой поверхности.
- Запрещается использовать прибор с внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления.
- Перед первым использованием прибора очистите все детали. Смотрите подробности, приведенные в разделе «Очистка и обслуживание».
- Используйте прибор строго по назначению, как описано в данном руководстве.
- Во время работы прибор сильно нагревается. Следите за тем, чтобы не прикасаться к горячим частям внутри печи.
- Не допускайте работы печи, когда она пустая.
- Посуда может нагреться из-за тепла, передаваемого от нагретой пищи к посуде. Вам могут понадобиться перчатки для печи, чтобы держать посуду.
- Необходимо проверять, подходит ли посуда для ее помещения в микроволновую печь.
- Не ставьте печь на плиты или другие приборы, выделяющие тепло. В противном случае она может быть повреждена, и гарантия станет недействительной.
- При открытии крышек или фольги после приготовления пищи может выходить пар.
- Во время использования прибор и его доступные поверхности могут быть очень горячими.
- Дверца и внешнее стекло могут быть очень горячими во время использования прибора.
- Убедитесь, что ваш сетевой блок питания соответствует требованиям, приведенным на табличке прибора.

1 Важные инструкции по безопасности и охране окружающей среды

- Единственный способ отключить прибор от электросети - вынуть вилку из розетки.
- Используйте прибор только с заземленной розеткой.
- Никогда не используйте оборудование, если поврежден кабель питания или сам прибор.
- Не используйте прибор с удлинителем.
- Никогда не прикасайтесь к устройству или его вилке влажными или мокрыми руками.
- Размещайте прибор таким образом, чтобы всегда обеспечивался доступ к вилке.
- Не допускайте повреждение кабеля питания: не сжимайте, не сгибайте и не допускайте его трения об острые предметы. Держите кабель питания вдали от горячих поверхностей и открытого пламени.
- Убедитесь, что нет опасности, что шнур питания может быть случайно выдернут или кто-то может споткнуться о него во время использования прибора.
- Отключайте прибор от сети перед каждой чисткой и в нерабочее время.
- Не тяните за шнур питания устройства, чтобы отключить его от источника питания, и никогда не наматывайте шнур питания вокруг устройства.
- Не погружайте прибор, шнур питания или вилку в воду или другие жидкости. Не держите его под струей воды.
- В случае подогревания продуктов в пластиковых или бумажных контейнерах следите за печью в связи с возможностью воспламенения.
- Перед помещением пакетов в печь снимите проволочные завязки и/или металлические ручки с бумажных или пластиковых пакетов.
- Если наблюдается дым, выключите или отключите прибор от сети, если

1 Важные инструкции по безопасности и охране окружающей среды

это безопасно, и держите дверцу закрытой, чтобы погасить пламя.

- Не используйте микроволновую печь для хранения. Не оставляйте бумажные предметы, продукты для приготовления пищи или продукты внутри печи, когда она не используется.
 - Содержимое бутылочек для кормления и банок с детским питанием должно быть перемешано, либо необходимо встряхнуть эти бутылочки или баночки, а также перед употреблением следует проверить температуру во избежание ожогов.
 - Данное изделие относится к оборудованию ПНМ Группы 2 Класса В. Группы 2, включает все оборудование ПНМ (ISM, Industrial, Scientific and Medical / промышленное, научное и медицинское), в котором радиочастотная энергия генерируется и / или используется в форме электромагнитного излучения для обра-
- ботки материалов, а также электроэрозионное оборудование.
- Оборудование класса В подходит для использования в домашних условиях и в учреждениях, напрямую подключенных к низковольтной электросети.
 - Не используйте растительное масло в печи. Горячее масло может повредить компоненты и материалы печи и даже вызвать ожоги кожи.
 - Прокалывайте продукты с толстой коркой, например картофель, кабачки, яблоки и каштаны.
 - Прибор нужно ставить тыльной стороной к стене.
 - Перед перемещением прибора зафиксируйте тарелку, чтобы не повредить ее.
 - Яйца в скорлупе и яйца, сваренные вкрутую, не следует подогревать в микроволновой печи, так как они могут взорваться (даже после завершения подогрева).

1 Важные инструкции по безопасности и охране окружающей среды

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если дверцы или дверные уплотнения повреждены, эксплуатация печи не допускается, пока она не будет отремонтирована квалифицированным специалистом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осуществление обслуживания или иных ремонтных операций, предполагающих снятие крышки, предназначенной для защиты от воздействия микроволновой энергии, лицом, не являющимся компетентным специалистом, представляет опасность.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Жидкости и другие продукты не должны подогреваться в плотно закрытых контейнерах, так как последние могут взорваться.

- Чистка данной печи должна осуществляться регулярно, при этом необходимо удалять любые остатки продуктов.
- Над верхней поверхностью печи должно быть не менее 20 см свободного пространства.

- Не переваривайте пищу, иначе вы можете вызвать пожар.
- Не используйте химические вещества и чистящие средства с паром для очистки прибора.
- Рекомендуется соблюдать крайнюю осторожность при использовании рядом с детьми и людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями.
- Этим прибором могут пользоваться дети в возрасте 8 лет и старше, а также люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или люди, не обладающие знаниями и опытом, если они находятся под присмотром в отношении безопасного использования продукта или если они проинструктированы соответствующим образом или осознают риски использования продукта. Дети не должны играть с данным прибором.


1 Важные инструкции по безопасности и охране окружающей среды

- Дети не должны выполнять процедуры очистки и технического обслуживания, если они не находятся под контролем старших.
- **Опасность удушья!** Храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте.
 - Из-за чрезмерного нагрева, возникающего в режиме гриля и комбинированном режиме, детям разрешается использовать эти режимы только под присмотром взрослых.
 - Храните изделие и шнур питания в недоступном для детей младше 8 лет месте.
 - Не готовьте еду прямо на стеклянной тарелке. Поместите продукты в соответствующие кухонные принадлежности, прежде чем помещать их в печь.
 - Использование металлических контейнеров для еды и напитков во время приготовления в микроволновой печи запрещено. В противном случае может возникнуть искрение.
 - Микроволновую печь нельзя размещать в шкафу, который не соответствует инструкциям по установке.
 - Микроволновая печь предназначена только для встраивания.
 - Если встраиваемые приборы используются на высоте 900 мм над полом или выше, следует соблюдать осторожность, чтобы не сместить поворотную тарелку при извлечении контейнеров из прибора.
 - Если встраиваемый продукт находится в шкафу с дверцей, продукт должен работать с открытой дверцей шкафа.

1 Важные инструкции по безопасности и охране окружающей среды

1.2 Соответствие требованиям Директивы WEEE (директива ЕС об отходах электрического и электронного оборудования) и утилизация отработавшего прибора:

Данное устройство соответствует Директиве ЕС WEEE по ограничению использования вредных веществ (2012/19/EU). Данный прибор имеет классификационный знак для отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE).



Такой знак означает, что после завершения эксплуатации прибор запрещается выбрасывать вместе с прочими бытовыми отходами.

Использованное устройство необходимо вернуть в официальный пункт приема утилизируемых электрических и электронных устройств. Чтобы найти такие системы приема утиля, обратитесь в местные уполномоченные органы или к розничным продавцам, у которых был приобретен продукт. Каждое домашнее хозяйство выполняет важную роль в восстановлении и утилизации старого оборудования. Надлежащая утилизация отработавшего устройства позволяет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

1.3 Соответствие требованиям Директивы RoHS

Приобретенный Вами прибор соответствует требованиям Директивы RoHS EC (2011/65/EU). В нем не содержится вредных и запрещенных материалов, указанных в данной Директиве.


1.4 Информация об упаковке



Материалы упаковки устройства произведены из перерабатываемого сырья в соответствии с нашими национальными нормами по защите окружающей среды. Запрещается выбрасывать упаковочные материалы вместе с бытовыми и другими отходами. Отправьте их в точки сбора упаковочных материалов, указанные местными органами власти.

2 Технические характеристики изделия

2.1 Обзор



1. Панель управления
2. Шпиль поворотного подноса
3. Поворотный ролик
4. Стеклоплат тарелки
5. Окно печи
6. Система предохранительной блокировки дверцы

2.2 Технические данные

Номинальное напряжение	230 В~, 50 Гц
Рабочая частота	2450 MHz
Номинальная входная мощность(микроволны)	1050 W
Номинальная выходная мощность (микроволны)	700 W
Вместимость печи	17 л
Диаметр поворотного стола	ø 245 мм
Таймер	0-95 '
Внешние размеры	595*336*382 мм
Масса нетто	15 кг

Права на технические и дизайнерские изменения защищены.

Маркировка на приборе или значения, указанные в других прилагаемых к нему документах, получены в лабораторных условиях согласно соответствующим стандартам. Эти значения могут меняться в зависимости от использования прибора и условий окружающей среды.

2 Технические характеристики изделия

2.3 Установка поворотного столика

- Не устанавливайте стеклянный поднос вверх дном. Не зажимайте его.
- Во время приготовления всегда следует использовать как стеклянный поднос, так и подставку для поворотного столика.
- Продукты в контейнерах должны помещаться на стеклянный поднос.
- Если стеклянный поднос или опора поворотного ролика треснуты или разбиты, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.



3 Установка и соединение




3.1 Встроенная мебель

У встроенного шкафа не должно быть задней стенки за прибором.




Минимальная высота установки 85 см.

Не закрывайте вентиляционные отверстия и места забора воздуха.

1.




2.




3 Установка и соединение

3.2 Установка печи



1. Установите печь в шкаф.


- Не заземляйте и не перегибайте шнур питания.
- Убедитесь, что печь установлена в центре шкафа.



2. Откройте дверцу; прикрепите печь к шкафу винтом b в установочном отверстии крепежного комплекта. Затем прикрепите пластиковое покрытие крепежного комплекта к установочному отверстию.

4 Эксплуатация изделия

4.1 Панель управления










- Размораживание по весу
- Часы / предварительная установка
- Размораживание по времени
- Меню
- Быстрый запуск / запуск
- Микроволновая печь
- Отмена / останов
- A-1 Автоматический разогрев
- A-2 Овощи
- A-3 Рыба
- A-4 Мясо
- A-5 Макароны
- A-6 Картофель
- A-7 Разогрев пиццы
- A-8 Суп

4.2 Установка времени

При подключении микроволновой печи к электричеству индикатор на печи покажет значение «0:00» и будет издан однократный звуковой сигнал.






- 1.Нажмите , цифры часов начнут мигать, и загорится индикатор часов .
- 2.Поверните , чтобы настроить часы; время ввода должно быть в пределах от 0 до 23.

4 Эксплуатация изделия

3. Нажмите , цифры значения минут начнут мигать.
 4. Поверните  для настройки минут, время ввода должно быть в пределах 0-59.
 5. Нажмите , чтобы завершить настройку часов. Индикатор часов  погаснет, «:» будет мигать, и загорится время.
 4. Поверните , чтобы настроить время приготовления, пока на дисплее духовки не появится «20:00».
 5. Нажмите , чтобы начать приготовление, или нажмите , чтобы отменить настройки.
- Величины шага для настройки времени кодового переключателя следующие:

0---1 мин	5 секунд
1-5 мин	10 секунд
5---10 мин	30 секунд
10---30 мин	1 минута
30---95 мин	5 минут

4.3 Приготовление пищи




1. Нажмите , начнет мигать «P100».
2. Затем поверните , чтобы выбрать мощность, «P100», «P80» ... и «P10» будут отображаться по порядку.
3. Нажмите , для подтверждения, а затем поверните , чтобы выбрать время приготовления.
4. Нажмите , чтобы начать приготовление.

Инструкции по использованию панели «Микроволновая печь»

Заказ	Экран	Мощность микроволнового нагрева
1	P 100	100%
2	P 80	80%
3	P 50	50%
4	P 30	30%
5	P 10	10%

Пример: Пример: если вы хотите использовать 80% мощности СВЧ для приготовления пищи в течение 20 минут, вы можете использовать печь в соответствии с описанием ниже.



1. Нажмите , на экране отобразится «P100».
2. Поворачивайте , чтобы отрегулировать мощность микроволн на 80%, пока на дисплее печи не появится «P 80».
3. Нажмите , для подтверждения, на экране отобразится «P 80».





4.4 Предварительно заданное приготовление

Сначала установите часы. (См. инструкцию по установке часов.)









Пример: если вы хотите использовать 80% мощности СВЧ для приготовления пищи в течение 15 минут, вы можете использовать печь в соответствии с описанием ниже.

4 Эксплуатация изделия





1. Нажмите , на экране отобразится «P100».
2. Поворачивайте , чтобы отрегулировать мощность микроволн на 80%, пока на дисплее печи не появится «P 80».
3. Нажмите  для подтверждения, на экране отобразится «P 80».
4. Поверните , чтобы настроить время приготовления, пока на дисплее духовки не появится «15:00».






Не нажимайте «→|» для запуска процесса приготовления.








5. Нажмите , цифры часов начнут мигать, и загорится индикатор .
6. Поверните , чтобы настроить часы; время ввода должно быть в пределах от 0 до 23.
7. Нажмите , цифры значения минут начнут мигать.
8. Поверните  для настройки минут, время ввода должно быть в пределах 0-59.
9. Нажмите , чтобы завершить настройку. Индикатор часов  начнет мигать. Если дверца закрыта, зуммер прозвонит дважды, когда время начнется автоматически, и индикатор часов  погаснет.

4.5 Размораживание по весу

1. Нажмите кнопку . На экране отобразится «dEF1», загорится  и .
2. Поверните , чтобы выбрать вес продукта. Вес может быть от 100 до 2000 г.

3. Нажмите , чтобы начать размораживание продуктов. Начнут мигать  и .

4.6 Размораживание по времени





1. Нажмите кнопку . На экране отобразится «dEF2», загорится  и .
2. Поверните , чтобы выбрать время приготовления. Максимальное время составляет 95 минут.
3. Нажмите , чтобы начать размораживание продуктов. Начнут мигать  и .

4.7 Многоступенчатое приготовление






Для приготовления можно ввести максимум 3 ступени. При приготовлении в несколько ступеней, если одна ступень работает в режиме разморозки, то разморозку следует включить в первую ступень.




Пример: Если вы хотите использовать «20 минут при 100% мощности микроволн + 5 минут при 80% мощности микроволн» для приготовления пищи.

1. Нажмите на , на экране отобразится «P100».
2. Нажмите , чтобы подтвердить мощность микроволн.
3. Поверните , чтобы выбрать время приготовления.
4. Нажмите на , на экране отобразится «P100».

4 Эксплуатация изделия

5. Поверните , чтобы выбрать 80% мощности микроволн.
6. Нажмите кнопку , затем поверните , чтобы выбрать время приготовления, соответствующее 80% мощности микроволн.
7. Нажмите , чтобы начать приготовление, или нажмите , чтобы отменить настройку.










4.8 Запуск / быстрый запуск

Когда печь находится в состоянии ожидания, нажмите , чтобы начать приготовление пищи на полной мощности микроволн в течение 1 минуты. При каждом нажатии время будет увеличиваться на одну минуту. Максимальное время приготовления составляет 95 минут.









4.9 Авто меню



Пример: Если вы хотите использовать функцию «Автоматическое меню» для приготовления рыбы массой 250 г.




1. Нажмите , , и загорится .
2. Поверните , чтобы выбрать нужную функцию.
3. Нажмите кнопку  для подтверждения.
4. Поверните , чтобы выбрать вес продукта. Загорится «г».
5. Нажмите , чтобы начать приготовление. «г» исчезнет, загорится  и .


Процедура автоматического меню:

Меню	Заказ	Вес	Экран
 A-1 Автоматический разогрев	1	200 г	200 г
		400 г	400 г
		600 г	600 г
 A-2 Овощи	2	200 г	200 г
		300 г	300 г
		400 г	400
 A-3 Рыба	3	250 г	250 г
		350 г	350 г
		450 г	450 г
 A-4 Мясо	4	250 г	250 г
		350 г	350 г
		450 г	450 г
 A-5 Макароны	5	50 г (с водой 450 мл)	50 г
		100 г (с водой 800 мл)	100 г
 A-6 Картофель	6	200 г	200 г
		400 г	400 г
		600 г	600 г
 A-7 Разогрев пиццы	7	200 г	200 г
		400 г	400 г
 A-8 Суп	8	200 мл	200 мл
		400 мл	400 мл




4 Эксплуатация изделия

4.10 Функция блокировки от детей

Запирание: В состоянии ожидания нажмите  и удерживайте в течение 3 секунд, раздастся длинный звуковой сигнал, обозначающий переход в состояние блокировки от детей, и на индикаторе печи отобразится  и .

Отпирание: В заблокированном состоянии нажмите  и удерживайте в течение 3 секунд, раздастся длинный звуковой сигнал, означающий, что блокировка снята.

4.11 Функция справки

1. В режиме микроволн нажмите , текущая мощность будет отображаться в течение 4 секунд. Через 4 секунды печь вернется в прежнее состояние;
2. В режиме приготовления нажмите , чтобы узнать текущее время, и время будет мигать в течение 4 секунд.
3. В предустановленном состоянии нажмите  чтобы узнать предустановленное время, и оно будет мигать в течение 4 секунд.

5 Чистка и уход

5.1 Чистка



ВНИМАНИЕ! Не используйте для очистки электроприбора бензин, растворители или абразивные чистящие средства, металлические и жесткие щетки.



ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не погружайте прибор или его шнур питания в воду или другую жидкость.

1. Выключите прибор и выньте вилку шнура питания из розетки электросети.
2. Подождите, пока прибор полностью остынет.
3. Внутренние поверхности печи нужно содержать в чистоте. Брызги пищи или потеки жидкостей нужно вытирать влажной тканью. Если печь сильно загрязнена, для ее чистки можно использовать мягкое моющее средство. Не используйте аэрозоли и другие агрессивные моющие средства, так как от них могут остаться пятна, следы, а также возможно помутнение поверхности дверцы.
4. Внешние поверхности печи следует очищать влажной тканью. Не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия, чтобы предотвратить повреждение рабочих компонентов печи.
5. Дверцу и стекло с обеих сторон, а также дверные прокладки и детали рядом с ними нужно регулярно протирать влажной тканью, чтобы удалить пятна и брызги от пролитой пищи. Не используйте абразивные моющие средства.
6. Не допускайте попадания влаги на панель управления. Очистку рекомендуется выполнять мягкой влажной тканью. При очистке панели управления дверцу печи нужно оставлять открытой, чтобы она случайно не включилась.
7. Если внутри печи или у ее дверцы присутствует конденсат от пара, вытрите его мягкой тканью. Конденсат образуется, если печь эксплуатируется в условиях высокой влажности. Это нормально.
8. В некоторых случаях для очистки нужно будет снять стеклянный поднос. Поднос следует мыть в теплой мыльной воде или в посудомоечной машине.
9. Роликовое кольцо и дно печи следует очищать, чтобы избежать чрезмерного шума.
10. Достаточно протереть нижнюю поверхность печи, используя мягкое моющее средство. Роликовое кольцо можно мыть в теплой мыльной воде или в посудомоечной машине. При снятии роликового кольца для его очистки необходимо запомнить его положение для правильной его установки в последующем.
11. Чтобы удалить неприятный запах из печи, налейте стакан воды и выдавите дольку лимона в глубокую емкость, пригодную для использования в микроволновой печи; включите печь на 5 минут, оставив ее на микроволновый режим. Тщательно промокните поверхности печи и вытрите их насухо мягкой тканью.
12. Если требуется заменить лампочку в печи, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

13. Очистку печи следует выполнять регулярно, отложения пищи необходимо удалять. Если не выполнять очистку печи, вследствие этого могут возникнуть дефекты поверхностей, сокращающие срок службы электроприбора; при этом также повышается вероятность возникновения рисков при эксплуатации печи.
14. Электроприбор нельзя утилизировать как бытовые отходы; старую печь нужно отправить в специальный центр сбора отходов, организованный городскими властями.
15. Если микроволновая печь используется с функцией гриля, возможно появление небольшого количества дыма и специфического запаха, которые исчезают спустя некоторое время эксплуатации.

5.2 Хранение

- Если вы не планируете использовать электроприбор в течение длительного времени, то его следует хранить надлежащим образом.
- Убедитесь, что электроприбор отключен от электросети, остыл, а его поверхности полностью сухие.
- Хранить прибор следует в сухом прохладном месте.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.

6 Устранение неполадок

Нормальное	
Микроволновая печь создает помехи приему телевизионных программ	При работе микроволновой печи возможно создание помех для приема радио- и телевизионных программ. Помехи аналогичны помехам, возникающим при использовании малых электроприборов, таких как миксер, пылесос и электровентилятор. Это нормально.
Освещение печи тусклое.	При готовке на малой мощности микроволнового излучения освещение печи может быть тусклым. Это нормально.
На дверцах аккумулируется конденсат, из вентиляционных отверстий выходит горячий воздух.	В процессе готовки пищи возможно выделение пара. Большая часть пара отводится через вентиляционные отверстия. Некоторое количество пара оседает в виде конденсата на холодных поверхностях, например, на дверце печи. Это нормально.
Печь была случайно включена пустой.	Не следует включать электроприбор, если внутрь него не помещена пища. Это опасно.

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Не получается включить печь.	1) Шнур питания не подключен надлежащим образом.	Отключите шнур от сети. Включите его снова через 10 секунд.
	2) Сгорела плавкая вставка или сработал автоматический выключатель.	Замените плавкую вставку или отключите автоматический выключатель (ремонт должен выполняться квалифицированным персоналом нашего сервисного центра).
	3) Проблема с розеткой.	Проверьте исправность розетки, включив в нее любой другой электроприбор.
Печь не греется.	4) Плохо закрыта дверца.	Закройте дверцу надлежащим образом.
При работе микроволновой печи вращающийся стеклянный поднос издает шум	5) Вращающийся стеклянный поднос и днище печи загрязнены.	Очистите грязные компоненты, см. раздел «Чистка и обслуживание».

Действует только на территории РФ / Valid for Russian Federation only

beiko

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Адрес: 109004, Россия, Москва, ул. Станиславского, д21, стр 1. <http://www.beiko.ru>
Телефон горячей линии 8-800-200-23-56 (Звонок бесплатный на всей территории России)

Гарантийный талон серия **RUS №** []

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Компания

Подпись продавца

ПЕЧАТЬ

Дата установки

Компания

Подпись мастера

ПЕЧАТЬ

Покупатель Телефон
Фамилия, Имя, Отчество

Изделие проверялось в присутствии покупателя;

Покупатель с условиями гарантии ознакомлен
Подпись Покупателя



Отрывные купоны гарантийного талона являются средством отчетности о выполнении сервисным центром гарантийных работ. Купон изымается из гарантийного талона после удовлетворения Ваших претензий.

beiko

серия **RUS №** []

Дата продажи

ПЕЧАТЬ
МАГАЗИНА

3

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

beiko

серия **RUS №** []

Дата продажи

ПЕЧАТЬ
МАГАЗИНА

2

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

beiko

серия **RUS №** []

Дата продажи

ПЕЧАТЬ
МАГАЗИНА

1

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Производитель: "Arçelik A.S."
Karaağaç Caddesi No: 2-6 Sütlüce, 34445, Турция

Сделано в Китае

Импортер на территории РФ: ООО «БЕКО»
Юридический адрес: 601021 Россия, Владимирская обл., Киржачский р-н, дер.
Федоровское, ул. Сельская, д. 49

Дата производства включена в серийный номер продукта, указанный на этикетке, расположенной на продукте, а именно:
первые две цифры серийного номера обозначают год производства, а последние две – месяц.
Например, «10-100001-05» обозначает, что продукт произведен в мае 2010 года.