



Микроволновая печь


Руководство пользователя

Микротолқынды пеш

Пайдаланушы нұсқаулығы

Mikroto'lqinli pech

Foydalanuvchi qo'llanmasi



MGC 20130 BFB

RU - KK - UZ



01M-9210953200-2824-02

СОДЕРЖАНИЕ

РУССКИЙ **3-25**

KAZAKH **26-44**

UZBEKISTAN **45-65**

Ознакомьтесь с этим руководством перед началом эксплуатации!

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор этого изделия компании Beko. Мы надеемся, что продукция, изготовленная на современном оборудовании и имеющая высокий уровень качества, будет служить вам наилучшим образом. Для этого, перед началом эксплуатации, внимательно прочтите данное руководство и все прочие сопроводительные документы, и используйте их в дальнейшем в справочных целях. При передаче устройства другому лицу необходимо также передать это руководство. Соблюдайте указания, которые даны в этом руководстве пользователя, и обращайте особое внимание на справочные пометки и предупреждения.

Имейте в виду, что данное руководство пользователя может также относиться к другим моделям. Различия между моделями четко описаны в руководстве.

Условные обозначения

В разных разделах данного руководства пользователя используются следующие символы:

	Важная информация и полезные советы по эксплуатации.
	Предупреждения об опасности травмирования или повреждения имущества.
	Предупреждение о горячей поверхности.
	Предупреждение об опасности поражения электрическим током.



ПЕРЕРАБОТАННАЯ И
ПЕРЕРАБАТЫВАЕМАЯ
БУМАГА

1 Важные инструкции по технике безопасности и защите окружающей среды

Важные инструкции по технике безопасности Внимательно прочтайте и сохраните инструкции для дальнейшего использования.

1.1 Предупреждение о соблюдении техники безопасности

Этот раздел содержит инструкции по технике безопасности, которые помогут защититься от риска пожара, поражения электрическим током, вредного воздействия в результате утечки микроволновой энергии, травм или повреждения имущества. В случае неисполнения данных инструкций гарантия аннулируется.

- Микроволновая печь Beko соответствует действующим стандартам безопасности. Поэтому, во избежание опасности, в случае повреждения прибора или кабеля питания необходим их ремонт/замена дилером, сервисным центром, специалистом или аналогичной авторизованной сервисной службой. Некачественный или неквали-

фицированный ремонт может повлечь риски и представлять опасность для потребителя.

- Прибор предназначен для использования в домашних условиях и для схожих целей, например:
 - поварским персоналом в магазинах, офисах и других рабочих средах;
 - Фермы
 - Постояльцами в гостиницах и других жилых средах;
 - В заведениях типа «ночлег и завтрак».
- Эта микроволновая печь предназначена для использования отдельно и не является встраиваемой.
- Она не пригодна для промышленного или лабораторного использования.
- Не пытайтесь запустить печь, когда ее дверца открыта, иначе вы можете подвергнуться вредному воздействию микроволновой энергии. Запрещается отключать или взламывать предохранительные замки.
- Микроволновая печь предназначена для подогрева продуктов питания и напитков. Сушка продуктов или одежды, а также

1 Важные инструкции по технике безопасности и защите окружающей среды

подогрев грелок, тапочек, губок, влажных тканей и аналогичных предметов может привести к риску получения травм, возгоранию или пожару.

- Не помещайте никакие предметы между лицевой стороной и дверцей печи. Не допускайте скопления грязи или остатков чистящего средства на закрывающих поверхностях.
- Любые работы по обслуживанию, связанные со снятием крышки, обеспечивающей защиту от воздействия микроволновой энергии, должны выполняться уполномоченными лицами/сервисным центром. Любое другое вмешательство опасно.
- Ваш продукт предназначен для приготовления, разогрева и размораживания продуктов в домашних условиях. Его нельзя использовать в коммерческих целях.
- Ваша печь не предназначена для сушки живых существ.
- Не используйте прибор для сушки одежды или кухонных полотенец.
- Не используйте этот прибор

на открытом воздухе, в ванных комнатах, во влажной среде или в местах, где он может намокнуть.

- Никакая ответственность или гарантийные претензии не принимаются за ущерб, возникший в результате неправильного использования или неправильного обращения с прибором.
- Не пытайтесь проводить ремонт прибора самостоятельно. Претензии по гарантии не принимаются в случае повреждений, вызванных ненадлежащим обращением.
- Используйте только оригинальные детали или детали, рекомендованные производителем.
- Не оставляйте изделие без присмотра во время работы.
- Всегда используйте прибор на устойчивой, ровной, чистой, сухой и нескользкой поверхности.
- Запрещается использовать прибор с внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления.
- Перед первым использованием прибора очистите все детали. Смотрите подробности, приведенные в разделе «Очистка и обслу-

1 Важные инструкции по технике безопасности и защите окружающей среды

- живание».
- Используйте прибор строго по назначению, как описано в данном руководстве.
 - Во время работы прибор сильно нагревается. Следите за тем, чтобы не прикасаться к горячим частям внутри печи.
 - Не допускайте работы печи, когда она пустая.
 - Посуда может нагреться из-за тепла, передаваемого от нагретой пищи к посуде. Вам могут понадобиться перчатки для печи, чтобы держать посуду.
 - Необходимо проверять, подходит ли посуда для ее помещения в микроволновую печь.
 - Не ставьте печь на плиты или другие приборы, вырабатывающие тепло. В противном случае она может быть повреждена, и гарантия станет недействительной.
 - При открытии крышек или фольги после приготовления пищи может выходить пар.
 - Во время использования прибор и его доступные поверхности могут быть очень горячими.
 - Дверца и внешнее стекло могут быть очень горячими во время использования прибора.
 - Убедитесь, что ваш сетевой блок питания соответствует требованиям, приведенным на табличке прибора.
 - Единственный способ отключить прибор от электросети - вынуть вилку из розетки.
 - Используйте прибор только с заземленной розеткой.
 - Никогда не используйте оборудование, если поврежден кабель питания или сам прибор.
 - Не используйте прибор с удлинителем.
 - Никогда не прикасайтесь к устройству или его вилке влажными или мокрыми руками.
 - Размещайте прибор таким образом, чтобы всегда обеспечивался доступ к вилке.
 - Не допускайте повреждения кабеля питания: не сжимайте, не сгибайте и не допускайте его трения об острые предметы. Держите кабель питания вдали от горячих поверхностей и открытого пламени.
 - Убедитесь, что нет опасности, что шнур питания может быть случайно выдернут или кто-то может споткнуться о него во время использования прибора.

1 Важные инструкции по технике безопасности и защите окружающей среды

- Отключайте прибор от сети перед каждой чисткой и в нерабочее время.
- Не тяните за шнур питания устройства, чтобы отключить его от источника питания, и никогда не наматывайте шнур питания вокруг устройства.
- Не погружайте прибор, шнур питания или вилку в воду или другие жидкости. Не держите его под струей воды.
- В случае подогревания продуктов в пластиковых или бумажных контейнерах следить за печью в связи с возможностью воспламенения.
- Перед помещением пакетов в печь снимите проволочные завязки и/или металлические ручки с бумажных или пластиковых пакетов.
- Если наблюдается дым, выключите или отключите прибор от сети, если это безопасно, и держите дверцу закрытой, чтобы погасить пламя.
- Не используйте микроволновую печь для хранения. Не оставляйте бумажные предметы, продукты для приготовления пищи или продукты внутри печи, когда она не используется.
- Содержимое бутылочек для кормления и банок с детским питанием должно быть перемешано, либо необходимо встряхнуть эти бутылочки или баночки, а также перед употреблением следует проверить температуру во избежание ожогов.
- Данное изделие относится к оборудованию ПНМ Группы 2 Класса В. Группы 2, включает все оборудование ПНМ (ISM, Industrial, Scientific and Medical / промышленное, научное и медицинское), в котором радиочастотная энергия генерируется и / или используется в форме электромагнитного излучения для обработки материалов, а также электроэррозионное оборудование.
- Оборудование класса В подходит для использования в домашних условиях и в учреждениях, напрямую подключенных к низковольтной электросети.
- Не используйте растительное масло в печи. Горячее масло может повредить компоненты и материалы печи и даже вызвать ожоги кожи.
- Прокалывайте продукты с тол-

1 Важные инструкции по технике безопасности и защите окружающей среды

стой коркой, например картофель, кабачки, яблоки и каштаны.

- Прибор нужно ставить тыльной стороной к стене.
- Перед перемещением прибора зафиксируйте тарелку, чтобы не повредить ее.
- Яйца в скорлупе и яйца, сваренные вскруты, не следует подогревать в микроволновой печи, так как они могут взорваться (даже после завершения подогрева).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если дверцы или дверные уплотнения повреждены, эксплуатация печи не допускается, пока она не будет отремонтирована квалифицированным специалистом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осуществление обслуживания или иных ремонтных операций, предполагающих снятие крышки, предназначеннной для защиты от воздействия микроволновой энергии, лицом, не являющимся компетентным специалистом, представляет опасность.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Жидкости и другие продукты не должны подогреваться в плотно закрытых контейнерах, так как по-

следние могут взорваться.

- Чистка данной печи должна осуществляться регулярно, при этом необходимо удалять любые остатки продуктов.
- Над верхней поверхностью печи должно быть не менее 20 см свободного пространства.
- Не следует переваривать пищу, так как это может стать причиной пожара.
- Не используйте химические вещества и чистящие средства с паром для очистки прибора.
- Рекомендуется соблюдать крайнюю осторожность при использовании рядом с детьми и людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями.
- Этим прибором могут пользоваться дети в возрасте 8 лет и старше, а также люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или люди, не обладающие знаниями и опытом, если они находятся под присмотром в отношении безопасного использования продукта или если они проинструктированы соответствующим образом или осознают риски использова-

1 Важные инструкции по технике безопасности и защите окружающей среды

ния продукта. Дети не должны играть с данным прибором. Очистка и техническое обслуживание не должны выполняться детьми, если они младше 8 лет и не находятся под присмотром.

- **Опасность удушья!** Храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте.
- Из-за чрезмерного нагрева, возникающего в режиме гриля и комбинированном режиме, детям разрешается использовать эти режимы только под присмотром взрослых.
- Храните изделие и шнур питания в недоступном для детей младше 8 лет месте.
- Не готовьте еду прямо на стеклянной тарелке. Поместите продукты в соответствующие кухонные принадлежности, прежде чем помещать их в печь.
- Использование металлических контейнеров для еды и напитков во время приготовления в микроволновой печи запрещено. В противном случае может возникнуть искрение.
- Этот продукт не предназначен для встраивания. Не кладите из-

делие в шкаф или коробку, пока оно используется.

- Если духовку не содержать в чистоте, это может привести к порче поверхности, что может отрицательно сказаться на сроке службы прибора и, возможно, привести к возникновению опасной ситуации.
- Запрещается чистить прибор пароочистителем.
- Нагрев напитков в микроволновой печи может привести к задержке закипания, поэтому необходимо соблюдать осторожность при обращении с контейнером.
- **ВНИМАНИЕ:** Когда прибор работает в комбинированном режиме, из-за создаваемой температуры дети должны пользоваться печью только под присмотром взрослых.
- **Очистка:** Не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Очищайте корпус только губкой/салфеткой, смоченной в теплой мыльной воде. Не используйте жесткие, абразивные чистящие средства. Подробные инструкции по очистке см. в разделах **Чистка и уход** и **Хранение**.

1 Важные инструкции по технике безопасности и защите окружающей среды

1.2 Соответствие требованиям Директивы WEEE (директива ЕС об отходах электрического и электронного оборудования) и утилизация отработавшего прибора:

Данное устройство соответствует Директиве ЕС WEEE по ограничению использования вредных веществ (2012/19/EU). Данный прибор имеет классификационный знак для отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE).



Такой знак означает, что после завершения эксплуатации прибор запрещается выбрасывать вместе с прочими бытовыми отходами. Использованное устройство необходимо вернуть в официальный пункт приема утилизируемых электрических и электронных устройств. Чтобы найти такие системы приема утиля, обратитесь в местные уполномоченные органы или к розничным продавцам, у которых был приобретен продукт. Каждое домашнее хозяйство выполняет важную роль в восстановлении и утилизации старого оборудования. Надлежащая утилизация отработавшего устройства позволяет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

1.3 Соответствие требованиям Директивы RoHS

Приобретенный Вами прибор соответствует требованиям Директивы RoHS ЕС (2011/65/EU). В нем не содержится вредных и запрещенных материалов, указанных в данной Директиве.


1.4 Информация об упаковке



Материалы упаковки устройства произведены из перерабатываемого сырья в соответствии с нашими национальными нормами по защите окружающей среды. Запрещается выбрасывать упаковочные материалы вместе с бытовыми и другими отходами. Отправьте их в точки сбора упаковочных материалов, указанные местными органами власти.

2 Ваша микроволновая печь

2.1 Обзор



Органы управления и детали

1. Панель управления
2. Роликовое кольцо
3. Вал
4. Стеклянный поднос
5. Дверца духовки
6. Металлическая стойка

2.2 Технические характеристики

Модель	MGC 20130 BFB
Напряжение сети	230-240В~, 50Гц
Номинальная мощность (микроволновый)	1100 Вт
Мощность гриля	900 Вт
Выходная мощность	700 Вт
Рабочая частота	2450МГц
Стеклянный поднос	245 мм
Объем печи	20 л
Размер продукта (Ш*Д*В)	446*363*243 мм
Вес нетто	10.4 кг
Цвет	Черный

Производитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик и конструкции изделия.

Значения, указанные на маркировке электроприбора или в сопроводительных документах к нему, получены в лабораторных условиях согласно требованиям соответствующих стандартов. Фактические данные могут отличаться в зависимости от режима эксплуатации электроприбора и условий окружающей среды.

2 Ваша микроволновая печь

2.3 Установка вращающегося стеклянного подноса

- Запрещается устанавливать стеклянный поднос вверх дном. Стеклянный поднос не должен ни во что упираться.
- Во время готовки должны быть задействованы как вращающийся стеклянный поднос, так и его опора.
- При приготовлении пища и емкости с пищей должны помещаться на стеклянный поднос.
- При растрескивании или поломке стеклянного подноса или его опоры необходимо обратиться в сервисный центр.



3 Установка и подключение

3.1 Установка

1. Убедитесь, что все упаковочные материалы с внутренней стороны дверцы удалены.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Проверьте печь на наличие повреждений, таких как смещенная или погнутая дверца, поврежденные уплотнители дверцы и уплотняющая поверхность, сломанные или ослабленные дверные петли и защелки, а также вмятины внутри камеры или на дверце. При наличии повреждений не включайте печь и обратитесь к квалифицированному обслуживающему персоналу.

2. Эта микроволновая печь должна быть размещена на плоской, устойчивой поверхности, которая может выдержать ее вес и самые тяжелые продукты, которые могут быть размещены в ней.
3. Не устанавливайте печь в местах, где выделяется тепло, влага или высокая влажность, или рядом с горючими материалами.

4. Для правильной работы печь должна иметь достаточный приток воздуха. Оставьте 20 см свободного пространства над печью, 10 см сзади и 5 см с обеих сторон. Не закрывайте и не блокируйте отверстия на приборе. Не снимайте ножки.
5. Не включайте печь, если стеклянный поддон, роликовая опора и вал не находятся в надлежащем положении.
6. Убедитесь, что шнур питания не поврежден и не проходит под печью или по какой-либо горячей или острой поверхности.
7. Розетка должна быть легко доступна, чтобы ее можно было легко отключить в экстренной ситуации.
8. Не эксплуатируйте изделие вне помещения.

3.2 Радиопомехи

Работа микроволновой печи может создавать помехи для вашего радиоприемника, телевизора или аналогичного оборудования.

При наличии помех их можно уменьшить или устранить, приняв следующие меры:

1. Очистите дверцу и уплотняющую поверхность печи.

3 Установка и подключение

2. Переориентируйте приемную антенну радиоприемника или телевизора.
3. Переместите микроволновую печь относительно приемника.
4. Отодвиньте микроволновую печь от приемника.
5. Включите микроволновую печь в другую розетку так, чтобы микроволновая печь и приемник находились в разных параллельных цепях.

3.3 Принципы приготовления пищи в микроволновой печи

1. Тщательно подготовьте пищевые продукты. Уберите остатки с блюда.
2. Тщательно соблюдайте время приготовления. Для готовки следует устанавливать кратчайшее указанное для данного продукта время, при необходимости установите дополнительное время готовки. При чрезмерно длительной готовке пищи может появиться дым, либо она может гореть.
3. При готовке пищу следует накрывать. Если пища накрыта, это предохраняет печь от разбрызгивания и обеспечивает равномерную готовку.
4. При приготовлении в микроволновой печи таких блюд, как птица или гамбургеры, их следует переворачивать, что ускорит готовку такой пищи. Продукты большего размера, такие как жаркое, необходимо переворачивать, по меньшей мере, один раз.
5. Такие продукты, как фрикадельки, следует переворачивать один раз по истечении половины времени готовки, а также менять их местами друг с другом, перемещая от центра блюда к его краям.

3.4 Инструкции по заземлению

Данный электроприбор необходимо заземлить. Печь укомплектована кабелем заземления с заземленной вилкой. Электроприбор включается в розетку, установленную и заземленную в соответствии с действующими нормами.

Система заземления служит для отведения тока в случае короткого замыкания и снижает риск получения электротравмы. Печь рекомендуется включать в отдельную линию питания. Высокое напряжение представляет опасность и может стать причиной пожара или других несчастных случаев, а также повреждения печи.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Неправильное подключение заземляющего штепселя может стать причиной электротравмы.



Если у вас возникли вопросы относительно инструкций по заземлению и подключению питания, обратитесь к квалифицированному специалисту-электротехнику или к сервисному персоналу.



Производитель и/или торговый посредник не несут ответственности за травмы или ущерб, причиненный печи, если они получены вследствие нарушения порядка подключения печи.

Провода в этой кабельной магистрали окрашены в соответствии со следующим кодом:

Зеленый и желтый = ЗЕМЛЯ

Голубой= НЕЙТРАЛЬ

Коричневый = ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

3.5 Инструкция по посуде

1. Микроволны не могут проникнуть через металл. Используйте только ту посуду, которая подходит для использования в микроволновой печи. Использование металлических контейнеров для еды и напитков во время приготовления в микроволновой печи запрещено. Это требование не применяется, если изготовитель указывает размер и форму металлических контейнеров, подходящих для приготовления пищи в микроволновой печи.
2. Микроволны не могут проникнуть через металл, поэтому нельзя использовать металли-

3 Установка и подключение

ческую посуду или посуду с металлической окантовкой.


3. Не используйте изделия из переработанной бумаги при приготовлении пищи в микроволновой печи, так как они могут содержать мелкие металлические фрагменты, которые могут вызвать искрение и/или возгорание.
4. Рекомендуются круглые/овальные блюда, а не квадратные/продолговатые, так как еда в углах имеет тенденцию перегреваться.

Приведенный ниже список представляет собой общее руководство, которое поможет вам выбрать правильную посуду.

Посуда	Микроволновая печь
Термостойкое стекло	Да
Нетермостойкое стекло	Нет
Термостойкая керамика	Да
Пластиковая посуда, безопасная для использования в микроволновой печи	Да
Кухонная бумага	Да
Металлический противень	Нет
Металлическая стойка	Нет
Алюминиевая фольга и контейнеры из фольги	Нет

4 Эксплуатация

4.1 Панель управления



- **Экран**

Отображается время приготовления, мощность, индикаторы и время часов.

- **Уровень мощности -**

Нажмите, чтобы установить уровень мощности микроволн.

- **Гриль -**

Нажмите, чтобы установить программу приготовления на гриле.

- **Micro+Grill -**

Нажмите, чтобы установить комбинированную программу приготовления с использованием микроволн и гриля.

- **Время разморозки -**

Нажмите, чтобы разморозить продукты в зависимости от времени.

- **Вес размораживания -**

Нажмите, чтобы разморозить продукты в зависимости от веса.

- **Кнопки автоматического приготовления**

Мгновенные настройки для приготовления популярных блюд.

-

Нажмите, чтобы установить время.

- **“ПУСК/СТОП” . ►||**

Нажмите для запуска и остановки программ приготовления.

- **Часы -**

Нажмите, чтобы установить время на часах. Эта кнопка также используется для установки блокировки от детей.

- **Без звука -**

Используется для установки функции отключения звука.

- **Отмена -**

Нажмите кнопку отмены программы приготовления.

4 Эксплуатация

4.2 Эксплуатация

- При первом включении печи на дисплее отобразится «1:01».
- В процессе настройки нажмите кнопку «ОТМЕНА» один раз или выждите 5 мин бездействия, и печь вернется в режим ожидания.
- Во время приготовления, если один дважды нажать кнопку «ПУСК/СТОП» или открыть дверцу печи, программа будет приостановлена, затем нажмите кнопку «ПУСК/СТОП» один раз в состоянии паузы, чтобы возобновить ее.
- Во время приготовления нажмите кнопку «ОТМЕНА» один раз, программа будет отменена.
- Когда вы нажимаете кнопку «ПУСК/СТОП» и дверца микроволновой печи открыта, на дисплее отображается слово «door», чтобы напомнить пользователю о необходимости закрыть дверцу микроволновой печи.
- После завершения приготовления на дисплее появится сообщение «End», и каждые две минуты будет звучать звуковой сигнал, напоминающий пользователю, пока пользователь не нажмет любую кнопку или не откроет дверцу.

4.3 Настройка часов

Предлагается 12- или 24-часовой формат, и вы можете выбрать его, нажав кнопку «ЧАСЫ».

- В режиме ожидания нажмите кнопку «ЧАСЫ» несколько раз, чтобы выбрать 12- или 24-часовой формат времени. Нажмите кнопку «ПУСК/СТОП» для подтверждения.
- Нажмите кнопки «-/+», чтобы установить часы.
- Нажмите кнопку «ЧАСЫ» один раз.
- Нажмите кнопки «-/+», чтобы установить минуты.
- Нажмите кнопку «ЧАСЫ» для подтверждения.



Во время приготовления текущее время часов можно увидеть, нажав кнопку «ЧАСЫ».

4.4 Приготовление пищи в микроволновой печи

- В режиме ожидания нажмите кнопку «УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ» несколько раз, чтобы установить уровень мощности.
- Нажмите кнопки «-/+», чтобы установить время приготовления. Время варьируется от 30 секунд до 95 минут.
- Нажмите кнопку «ПУСКСТОП» для подтверждения.

Нажмите кнопку «УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ» несколько раз чтобы установить уровень мощности:

Нажмите кнопку «УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ»	Мощность (дисплей)
Одн раз	100% (P100)
Дважды	80% (P-80)
3 раза	60% (P-60)
4 раза	40% (P-40)
5 раза	20% (P-20)
6 раза	0% (P-00)



Во время приготовления вы можете проверить текущий уровень мощности, нажав кнопку «УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ». Если вы хотите готовить на полной мощности, пропустите первый шаг.

4.5 Гриль

Приготовление на гриле особенно удобно для приготовления тонких ломтиков мяса, стейков, отбивных, кебабов, сосисок и кусочков курицы. Он также подходит для приготовления горячих бутербродов и запеченных блюд.

4 Эксплуатация

1. В режиме ожидания нажмите кнопку «ГРИЛЬ» один раз. Нажмите кнопку «ПУСК/СТОП» для подтверждения.
2. Нажимайте кнопки «-/+», чтобы установить время приготовления. Время варьируется от 30 секунд до 95 минут.
3. Нажмите кнопку «ПУСК/СТОП» для подтверждения.

4.6 Микроволновка+гриль

Гриль работает дольше, чем микроволновая печь в комбинированном режиме приготовления 1, используйте для рыбы и запеканки. Но микроволновая печь работает дольше, чем гриль в комбинации 2 режима приготовления, используется для пудингов, омлетов, запеченного картофеля и птицы.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку «МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ+ГРИЛЬ» несколько раз, чтобы выбрать «Co-1» or «Co-2». Нажмите кнопку «ПУСК/СТОП» для подтверждения.
2. Нажимайте кнопки «-/+», чтобы установить время приготовления. Время варьируется от 30 секунд до 95 минут.
3. Нажмите кнопку «ПУСК/СТОП» для подтверждения.

4.7 Разморозка по времени

1. В режиме ожидания нажмите кнопку «ВРЕМЯ РАЗМОРАЖИВАНИЯ» один раз.
2. Нажимайте кнопки «-/+», чтобы установить время размораживания. Время варьируется от 30 секунд до 95 минут.
3. Нажмите кнопку «ПУСК/СТОП» для подтверждения.

 Во время разморозки система сделает паузу, чтобы напомнить пользователю о необходимости перевернуть продукты, после чего нажмите кнопку «ПУСК/СТОП», чтобы возобновить разморозку.

4.8 Разморозка по весу

Время разморозки и уровень мощности устанавливаются автоматически после программирования веса продукта. Вес замороженных продуктов колеблется от 100 г до 2000 г.

1. Нажмите кнопку «РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ» несколько раз чтобы установить вес продуктов.
2. Нажмите кнопку «ПУСК/СТОП» для подтверждения.

 Во время разморозки система сделает паузу, чтобы напомнить пользователю о необходимости перевернуть продукты, после чего нажмите кнопку «ПУСК/СТОП», чтобы возобновить разморозку.

4.9 Функция отключения звука

Используется для установки функции отключения звука: В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку «БЕЗ ЗВУКА» в течение 3 секунд, на дисплее в течение 3 секунд отобразится «OFF». Функция отключения звука кнопки была активирована.

Используется для установки функции отключения звука: В режиме «Без звука» нажмите и удерживайте кнопку «БЕЗ ЗВУКА» в течение 3 секунд, на дисплее в течение 3 секунд отобразится «ON».

4.10 Блокировка от детей

Блокировка предотвращает неконтролируемое управление детьми.

Установка: В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку «ЧАСЫ» в течение 3 секунд, затем печь автоматически перейдет в режим блокировки от детей, и загорится индикатор блокировки. В состоянии блокировки все кнопки отключены.

Отмена: Нажмите и удерживайте кнопку «ЧАСЫ» в течение 3 секунд, чтобы отменить программу.

4 Эксплуатация

4.11 Защита от залипания клавиш

В любом состоянии, если какая-либо кнопка на панели управления будет нажата и удерживаться в течение 1 минуты, программа немедленно перестанет работать, на дисплее появится надпись «FAIL» и система издаст звуковой сигнал. Если кнопка все время нажата, звуковой сигнал будет звучать каждую минуту. В настоящее время любая кнопка недействительна. После устранения неполадок нажмите кнопку «ОТМЕНА», чтобы вернуться в режим ожидания.

4.12 Автоматическое приготовление

Для следующего блюда или режима приготовления нет необходимости программировать мощность и время приготовления. Достаточно указать тип блюда, которое вы хотите приготовить, а также вес или порции блюда.

1. В режиме ожидания нажмите соответствующую кнопку меню один или несколько раз, чтобы установить вес или количество порций.
2. Нажмите кнопку «ПУСК/СТОП» для подтверждения.

Продукты	Примечание
 Шоколад (50 г, 100 г)	
 Картофель (230 г/порция, 1-2 порции)	
 Овощи (200-600 г)	
 Пицца (150 г, 300 г, 450 г)	
 Макароны (100 г, 200 г, 300 г)	
 Рис (150-600 г)	
 Курица (800-1400 г)	
 Мясо (200-600 г)	
 Рыба (200-600 г)	
 Разогрев (200-800 г)	
	Результат автоматического приготовления зависит от таких факторов, как форма и размер продуктов, ваши личные предпочтения в отношении готовности определенных продуктов и даже от того, насколько хорошо вы помещаете продукты в печь. Если вы находите результат не совсем удовлетворительным, пожалуйста, немного отрегулируйте время приготовления соответствующим образом.

5 Чистка и уход

5.1 Чистка и уход



ВНИМАНИЕ! Не используйте для очистки электроприбора бензин, растворители или абразивные чистящие средства, металлические и жесткие щетки.



ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не погружайте прибор или его шнур питания в воду или другую жидкость.

1. Выключите прибор и выньте вилку шнура питания из розетки электросети.
2. Подождите, пока прибор полностью остынет.
3. Внутренние поверхности печи нужно поддерживать в чистоте. Брызги пищи или потеки жидкостей нужно вытирать влажной тканью. Если печь сильно загрязнена, для ее чистки можно использовать мягкое моющее средство. Не используйте аэрозоли и другие агрессивные моющие средства, так как от них могут остаться пятна, следы, а также возможно помутнение поверхности дверцы.
4. Внешние поверхности печи следует очищать влажной тканью. Не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия, чтобы предотвратить повреждение рабочих компонентов печи.
5. Пароочиститель использовать нельзя.
6. Дверцу и стекло с обеих сторон, а также дверные прокладки и детали рядом с ними нужно регулярно протирать влажной тканью, чтобы удалить пятна и брызги от пролитой пищи. Не используйте абразивные моющие средства.
7. Не допускайте попадания влаги на панель управления. Очистку рекомендуется выполнять мягкой влажной тканью. При очистке панели управления дверцу печи нужно оставлять открытой, чтобы она случайно не включилась.
8. Если внутри печи или у ее дверцы присутствует конденсат от пара, вытрите его мяг-

кой тканью. Конденсат образуется, если печь эксплуатируется в условиях высокой влажности. Это нормально.

9. В некоторых случаях для очистки нужно будет снять стеклянный поднос. Поднос следует мыть в теплой мыльной воде или в посудомоечной машине.
10. Роликовое кольцо и дно печи следует очищать, чтобы избежать чрезмерного шума. Достаточно протереть нижнюю поверхность печи, используя мягкое моющее средство. Роликовое кольцо можно мыть в теплой мыльной воде или в посудомоечной машине. При снятии роликового кольца для его очистки необходимо запомнить его положение для правильной его установки в последующем.
11. Чтобы удалить неприятный запах из печи, налейте стакан воды и выдавите дольку лимона в глубокую емкость, пригодную для использования в микроволновой печи; включите печь на 5 минут, поставив ее на микроволновый режим. Тщательно промокните поверхности печи и вытрите их насухо мягкой тканью.
12. Если требуется заменить лампочку в печи, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
13. Электроприбор нельзя утилизировать как бытовые отходы; старую печь нужно отправить в специальный центр сбора отходов, организованный городскими властями.
14. Если микроволновая печь используется с функцией гриля, возможно появление небольшого количества дыма и специфического запаха, которые исчезают спустя некоторое время эксплуатации. Это нормальное явление, поскольку печь изготовлена из стальной пластины, покрытой смазочным маслом, и новая печь будет выделять дым и запах, образующиеся при сжигании смазочного масла. Это явление исчезнет после определенного периода использования.

5 Чистка и уход

5.2 Хранение

- Если вы не планируете использовать электроприбор в течение длительного времени, то его следует хранить надлежащим образом.
- Убедитесь, что электроприбор отключен от электросети, остыл, а его поверхности полностью сухие.
- Хранить прибор следует в сухом прохладном месте.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.

5.3 Обращение и транспортировка

- Во время обработки и транспортировки переносите прибор в оригинальной упаковке.
- Упаковка устройства защищает его от физических повреждений.
- Не кладите тяжелые грузы на прибор или упаковку. Возможно повреждение прибора.

6 Устранение неполадок

Неисправность	Возможное решение
Устройство не работает	Убедитесь, что печь надежно подключена к сети. В противном случае выньте вилку из розетки, подождите 10 секунд и надежно вставьте ее.
	Проверьте, не перегорел ли предохранитель цепи или не сработал ли главный прерыватель цепи. Если вам кажется, что они работают normally, проверьте розетку с помощью другого устройства.
	Убедитесь, что панель управления запрограммирована правильно и установлен таймер.
	Убедитесь, что дверь надежно закрыта с помощью системы блокировки двери. В противном случае микроволновая энергия не будет поступать в печь.
Если ничего из вышеперечисленного не помогло исправить ситуацию, обратитесь к квалифицированному специалисту. Не пытайтесь отрегулировать или отремонтировать печь самостоятельно.	

Действует только на территории РФ / Valid for Russian Federation only



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Адрес: Россия, 125040, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Беговой,
Ленинградский пр-кт, д. 15, стр. 10, этаж 4.

Телефон горячей линии 8-800-200-23-56 (Звонок бесплатный на всей территории России)
Режим работы: пн-пт с 07-00 до 21-00, сб-вс с 08-00 до 21-00 (Московское время)

Гарантийный талон серия RUS №

Модель Серийный номер

Дата продажи

Дата установки

Компания

Компания

Подпись продавца

Подпись мастера

ПЕЧАТЬ

ПЕЧАТЬ

Покупатель Телефон
Фамилия, Имя, Отчество

Изделие проверялось в присутствии покупателя;
Покупатель с условиями гарантии ознакомлен

Подпись Покупателя



*Отрывные купоны гарантийного талона являются средством отчетности
о выполнении сервисным центром гарантийных работ. Купон изымается из
гарантийного талона после удовлетворения Ваших претензий.*



серия RUS №

Дата продажи

ПЕЧАТЬ
МАГАЗИНА



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА



серия RUS №

Дата продажи

ПЕЧАТЬ
МАГАЗИНА



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА



серия RUS №

Дата продажи

ПЕЧАТЬ
МАГАЗИНА



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Уважаемый Покупатель!

Вы приобрели изделие производства компании, входящей в группу компаний Arcelik. Изделие сертифицировано на соответствие международным стандартам, техническим регламентам и иным нормам, установленным действующим законодательством Российской Федерации и Евразийского экономического союза.

1. На территории РФ изготовитель устанавливает на изделия следующие гарантийные сроки:

На крупногабаритную и малогабаритную бытовую технику, на кондиционеры 2 года и срок службы 10 лет со дня передачи изделия (товара) потребителю (первому покупателю).

В случае отсутствия документа, подтверждающего факт продажи, эти сроки начинают исчисляться от даты производства изделия, которая может быть вычислена из серийного номера. Информация о том, как прочитать серийный номер содержится в Инструкции по эксплуатации.

2. Условия гарантии распространяются на изделия, использующиеся только для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

3. При покупке и установке изделия проследите, чтобы гарантийный документ был правильно заполнен, не имел исправлений и в нем были указаны: дата продажи, печать и подпись продавца, модель и серийный номер изделия, дата установки, название и печать фирмы-установщика.

4. Сохраняйте гарантийный документ, чек на проданное изделие и квитанцию на услуги по его установке (доставке), доработке водяных и электрических внутриквартирных коммуникаций, а также любые другие документы, относящиеся к гарантийному или иному техническому обслуживанию изделия.

5. При обнаружении недостатков в изделии в период гарантийного срока организация, осуществляющая ремонт (авторизованный сервисный центр), приступает к их устранению в кратчайшие сроки без необоснованных задержек. Гарантийный срок на замененные в гарантийный период комплектующие изделия и составные части истекает при окончании гарантийного срока на изделие в целом.

6. В отношении кондиционеров и сплит-систем, варочных поверхностей и иной встраиваемой техники выполнение гарантийных обязательств осуществляется после демонтажа изделий силами потребителя или специализированной организации.

7. В случае необходимости диагностики и ремонта изделия в помещении организации, осуществляющей ремонт (авторизованный сервисный центр), транспортировка изделия

осуществляется в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей». В случае вызова специалиста для проверки качества изделия, в результате которой выявилось отсутствие недостатка или было выявлено, что недостатки возникли вследствие нарушения правил транспортировки, установки, эксплуатации изделия, действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы, диагностика изделия проводится бесплатно, а транспортные расходы оплачиваются потребителем по прейскуранту авторизованного сервисного центра. В случае отсутствия потребителя дома в момент прихода специалиста авторизованного сервисного центра к назначенному времени, при повторном вызове взимается плата за выезд специалиста по прейскуранту авторизованного сервисного центра.

Прежде чем вызвать специалиста авторизованного сервисного центра, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации изделия.

8. Любые претензии по качеству изделия рассматриваются после предварительной проверки качества изделия представителем авторизованного сервисного центра.

9. Изготовитель не несет какой-либо ответственности за любой возможный ущерб, нанесенный потребителю, иным физическим, юридическим лицам в случае несоблюдения потребителем требований изготовителя, указанных в данных Условиях гарантиного обслуживания и Инструкции по эксплуатации.

Установка и подключение:

1. Изготовитель настоятельно рекомендует Вам доверить установку и подключение изделия специалистам авторизованных сервисных центров.

Для уточнения адреса и телефона актуального авторизованного сервисного центра Вам необходимо обратиться по номеру телефона горячей линии 8-800-200-23-56

Вы можете также обращаться в любую другую специализированную организацию, имеющую соответствующий сертификат на оказание подобных услуг.

2. Оплата работ по установке и подключению изделия происходит по прейскуранту авторизованного сервисного центра/ специализированной организации. Условия оплаты работ по установке и подключению регулируются действующим законодательством. Изготовитель не несет какой-либо ответственности за любой ущерб, нанесенный имуществу граждан вследствие установки и подключения, не соответствующих требованиям, указанным в инструкции по эксплуатации, и/или произведенных не уполномоченными на это лицами.

3. В случае нарушения требований изготовителя по установке и подключению, ответственность за причиненный ущерб несет лицо, проводившее эту работу.

табличками, содержащими идентификационный и серийный номер изделия.

13. Гарантия изготовителя не распространяется на косметические дефекты, не влияющие на потребительские свойства изделия, а также на расходные материалы, подверженные естественному износу (фильтры, прокладки, уплотнения, сальники, резиновые шланги, декоративные накладки, электрические лампы, аэраторы, элементы питания и др. в том числе на перемещаемые вручную пластиковые, стеклянные и металлические детали).

14. Изготовитель не несет какой-либо ответственности за любой возможный ущерб, нанесенный потребителю, физическим, юридическим лицам, в случае касания задней стенки прибора стояков отопления, газовых труб, металлических элементов и т. п., несоблюдения потребителем требований изготовителя, указанных в настоящих Условиях гарантийного обслуживания, и в Инструкции по эксплуатации.

15. По истечении гарантийного срока рекомендуется не реже одного раза в 1 год обращаться в авторизованный сервисный центр для проверки качества вашего изделия. Диагностика оплачивается владельцем по прейскуранту авторизованного сервисного центра.

16. Изготовитель не рекомендует использовать изделие за пределами установленного срока службы. Обеспечив правильную утилизацию данного изделия, Вы поможете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могли бы иметь место в противном случае.

Производитель: "Arçelik A.S."
Karaağaç Caddesi No: 2-6 Sütlüce, 34445, Турция

Сделано в Китае

Импортер на территории РФ/ Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «БЕКО»
Юридический адрес: 601021 Россия, Владимирская обл., Киржачский р-н, дер. Федоровское, ул.
Сельская, д. 49

Дата изготовления включена в серийный номер, указанный на этикетке,
расположенной на продукте, следующим образом:
Первые две цифры серийного номера обозначают год выпуска, а вторые две – месяц.
Например, «10-05-100001» означает, что продукт был произведен в мае 2010 года.

Алдымен осы пайдаланушы нұсқаулығын оқып шығыңыз!

Күрметті тұтынушы,

Осы Beko құрылғысын жөн көргенізге раҳмет. Жоғары сапалы және заманауи технология арқылы өндірілген құрылғыныздан ең жақсы нәтижелер аласыз деп үміттенеміз. Осы себепті, құрылғыны пайдалану алдында осы толық пайдаланушы нұсқаулығын және барлық басқа ілесле құжаттарды мүқият оқып шығыңыз және болашақта пайдаланатын анықтама ретінде сақтаңыз. Құрылғыны басқа біреуге берсеңіз, пайдаланушы нұсқаулығын да беріңіз. Нұсқауларды орындаңыз, пайдаланушы нұсқаулығындағы буқіл ақпарат пен ескертулерге көніл бөлініз.

Сондай-ақ бұл пайдаланушы нұсқаулығы басқа үлгілерге қатысты болуы мүмкін екенін есте сақтаңыз. Үлгілер арасындағы айырмашылықтар нұсқаулықта ашық түрде сипатталған.

Таңбалардың мағыналары

Осы пайдаланушы нұсқаулығының әртүрлі бөлімдерінде келесі таңбалар пайдаланылады:

	Маңызды ақпарат және пайдалану туралы пайдалы кеңестер.
	Өмір мен мүлік қауіпсіздігіне қатысты қауіпті жағдайлар туралы ескертулер.
	Ыстық беттерге арналған ескерту.
	ЕСКЕРТУ: Ток соғуы туралы ес-керту.



ҚАЙТА ӨНДЕЛГЕН ЖӘНЕ
ҚАЙТА ӨНДЕЛМЕЛІ ҚАҒАЗ

1 Қауіпсіздік және қоршаған орта туралы маңызды нұсқаулар

Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары Мұқият оқып шығып, болашақта пайдалану үшін сақтап қойыныз

Бұл бөлім өрт, электр тогының соғу, микротолқын энергиясы кемуі өсері, жеке жарақат немесе мұліктің зақымдалу қаупінен қорғайтын қауіпсіздік туралы нұсқауларды қамтиды. Бұл нұсқауларды орындауда кепілдік күшін жояды.

1.1 Жалпы қауіпсіздік

- Микротолқынды пеш тағамды және сусындарды қыздыруға арналған. Тағамды немесе киімді кептіру және жылыту жастықшаларын, тәпішкелерді, губкаларды, дымқыл шүберекті және сол сияқты нәрселерді қыздыру жарақаттануға, тұтануға немесе өртенуге әкеп соқтыруы мүмкін.
- Бұл құрылғы келесідей тұрмыстық және ұқсас қолданбаларда пайдалануға арналған:
 - Дүкендердегі қызметкерлердің ас пісіру аймақтарында, кеңселерде және басқа да жұмыс істейтін жерлерде;
 - Фермадағы үйлерде
 - Қонақүйлердегі, мотельдердегі клиенттер тұратын және басқа тұрғылықты жерлерде;
- Микротолқынды пеш бөлек жерде пайдаланылуы керек.
- Төсек пен таңғы ас беретін орындарда.
- Есіргі ашық кезде пешті іске қосуға әрекет жасамаңыз, болмаса микротолқын энергиясына зиян келуі мүмкін. Қауіпсіздік құлыптары өшірілмеуі немесе өзгертілмеуі керек.
- Пештің алдыңғы жағы мен есіргі арасына нысан қоймаңыз. Лай немесе тазалау агенті қалдықтарының корпус беттеріне жиналуына мүмкіндік берменіз.
- Микротолқын энергиясы өсеріне қарсы қорғаныс беретін қақпақты шешу әрекетін қамтитын қызметтік жұмыстар өкілетті тұлғалармен/қызметпен орындалуы қажет. Кез келген басқа ұсыныс қауіпті.
- Өнім тағамды үйде пісіруге, жылытуға және ерітуге арналған. Бұл коммерциялық

1 Қауіпсіздік және қоршаған орта туралы маңызды нұсқаулар

- мақсаттарға пайдаланылмауы қажет. Өндіруші дұрыс пайдаланбаудан болған зақымдарға жауапты болмайды.
- Бұл құрылғыны сыртта, ваннада, ылғалды орталарда немесе ылғалдануы мүмкін орындарда пайдаланбаңыз.
 - Құрылғыны дұрыс пайдаланбаудан немесе қолданбаудан болатын зақымдарға жауапкершілік немесе кепілдік шағымы қарастырылмауы керек.
 - Құрылғыны бөлшектеуге ешқашан әрекет жасамаңыз. Дұрыс қолданбау салдарынан болған зақым үшін ешбір кепілдік шағымдары қабылданбайды.
 - Тек түпнұсқалық бөлшектерді немесе өндіруші ұсынған бөлшектерді пайдаланыңыз.
 - Пайдалану кезінде осы құрылғыны қараусызы қалдырмаңыз.
 - Құрылғыны үнемі тұрақты, тегіс, таза, құргақ және тайғақ емес бетте пайдаланыңыз.
 - Құрылғы сыртқы сағат таймерімен немесе бөлек қашықтан басқару жүйесімен басқарылмауы тиіс.
 - Құрылғыны алғаш рет пайдалану алдында барлық бөлшектерді тазалаңыз. «Тазалау және техникалық қызмет көрсету» бөлімінде берілген мәліметтерді көріңіз.
 - Құрылғыны осы нұсқаулықта сипатталған мақсатқа ғана басқарыңыз. Абразивті химикаттарды пайдаланбаңыз немесе осы құрылғыда буламаңыз. Бұл пеш тағамды жылтытуға және пісіруге арналған.
 - Өндірістік немесе зертханалық қолданысқа арналмаған.
 - Киімдерді немесе асүй орамалдарын пайдаланбаңыз.
 - Құрылғыны пайдалану кезінде өте ыстық болады. Пеш ішіндегі ыстық бөлшектерді тұртпеңіз.
 - Пеш тірі ағзаны құрғатуға арналмаған.
 - Пешті бос күйінде басқарманыз.
 - Микротолқынды пештерге үйлесімді ыдыстарды ғана пайдаланыңыз.
 - Жылтыылған тағамнан ыдысқа тасымалданған жылуға байланысты пісіру ыдысы ыстық болуы мүмкін. Үйдісты ұсташа үшін пеш қолғаптары керек болуы мүмкін.

1 Қауіпсіздік және қоршаған орта туралы маңызды нұсқаулар

- Микротолқынды пештерге үйлесімділігін тексеру үшін ыдыстар тексерілуі керек.
- Пешті плиталарға немесе басқа жылу генераторларына қоймаңыз. Болмаса, бұл зақымдалып, кепілдік жарамсыз болуы мүмкін.
- Микротолқынды пеш орнату нұсқауларына сәйкес емес камераға салынбауы қажет.
- Тағамды әзірлегеннен кейін қақпақтарды немесе фольганы ашу кезінде бу шығуы мүмкін.
- Жылтырылған тағамды шығару кезінде қолғаптар пайдаланыңыз.
- Құрылғыны пайдалану кезінде құрылғы мен қолжетімді беттері өте ыстық болуы мүмкін.
- Құрылғыны пайдалану кезінде есік пен сыртқы шыны өте ыстық болуы мүмкін.
- Егер қуат сымы зақымдалса, қауіпті болдырмау үшін бұл өндірушімен, қызмет көрсету агентімен немесе білікті тұлғамен ауыстырылуы қажет.
- Веко микротолқынды пештері қолданбалы қауіпсіздік стандарттарына сәйкес, сол себепті құрылғы немесе қуат кабелі зақымдалған жағдайда қауіпті болдырмау үшін дилермен, қызмет көрсету орталығымен немесе маманмен және өкілдегі қызмет көрсету орталығымен жөнделуі немесе ауыстырылуы керек. Ақаулы немесе біліксіз жөндеу жұмысы қауіпті болуы мүмкін және пайдаланушыға қауіп төндіруі мүмкін.
- Желінің қуат көзі құрылғының көрсеткіштер тақтасында берілген ақпаратқа сәйкес екендігін тексеріңіз.
- Құрылғыны қуат көзінен ажырату жолы - қуат тығызының қуат розеткасынан шығару.
- Құрылғыны тек түйікталған розеткамен пайдаланыңыз.
- Қуат кабелі немесе құрылғының өзі зақымдалған болса, ешқашан пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғыны ұзартқыш сыммен пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны немесе тығызының сулы немесе ылғалды қолдармен ешқашан түртпеніз.
- Құрылғыны әр қашан ашаға қол жететіндей етіп орналастырыңыз.
- Қуат кабелін қысумен, майыстырумен немесе үшкір

1 Қауіпсіздік және қоршаған орта туралы маңызды нұсқаулар

шеттерін үйкеумен зақым келтірмейіз. Қуат кабелін ыстық беттерге және ашық жалынға жақыннатпаңыз.

- Құрылғыны пайдалану кезінде қуат кабелі кездейсоқ тартылуынан немесе өлдекімнің үстіне шыққанынан қауіп төнбейтінін тексеріңіз.
- Әр тазалау алдында және құрылғыны пайдаланбау кезінде құрылғыны ажыратыңыз.
- Құрылғының қуат кабелін қуат көзінен ажырату үшін тартпаңыз және қуат кабелін құрылғы айналасына ешқашан орамаңыз.
- Құрылғыны, қуат кабелін немесе қуат тығынын суға не басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Ағын су астында ұстамаңыз.
- Пластик немесе қағаз контейнерлердегі тағам жылдыту кезінде тұтану қаупіне байланысты көзіңіз пеште болсын.
- Микротолқынды пеште пайдалануға болатын қалталарды пешке салу алдында сымдарды және/немесе қағаз немесе пластик қалталардың металл тұтқаларын алыңыз.
- Егер түтін байқалса, құрылғыны өшіріп немесе ажыратып,

жалынды өшіру мақсатында есікті жабық ұстаңыз.

- Пештің ішінде зат сақтамаңыз. Пеш пайдаланылмаған кезде ішінде қағаз элементтерді, пісіру материалын немесе тағамды қалдырманыз.
- Күйіп қалудың алдын алу үшін тамақтандыру бөтелкелері мен сәби тағамы құтыларының ішіндегі нәрсені тұтыну алдында араластыру немесе шайқау керек.
- Бұл құрылғы - 2-топты В класты ISM жабдығы. 2-топта радио-жүйелік энергиясы арнайы құрылатын және/немесе материал өндейтін электромагниттік сәулелену пішінінде пайдаланылатын барлық ISM (Өндірістік, ғылыми және медициналық) жабдығы және ұшқын эрозиясы жабдығы бар.
- В класты жабдық тұрмыстық қондырғыларда және тәмен кернеулі қуат көзі желісіне тікелей қосылған қондырғыларда пайдалануға арналған.
- Құрылғы есігі немесе сыртқы беті пайдалану кезінде ыстық болуы мүмкін.
- Микротолқынды пешпен

1 Қауіпсіздік және қоршаған орта туралы маңызды нұсқаулар

сусындарды жылытқаннан кейін сусынды алу кезінде қайнап шашырауы мүмкін, сол себепті контейнерлерді ұстаған кезде абай болыңыз.

- Пеште ешбір затты қырмааңыз. Үстық май пеш құрамдастарына және материалдарына зақым келтіріп, терінің қуюіне себеп болуы мүмкін.
- Тағам картоп, цуккини, алма және каштан сияқты қалың қыртысты тағамды тығыңыз.
- Құрылғыны артқы жағы қабырғаға қарайтындей етіп салу қажет.
- Құрылғыны жылжыту алдында зақымдалуын болдырмай үшін айналмалы түбін бекітіңіз.
- Қ а б ы р ш а f ы н д а f ы жұмыртқаларды және бүтін күйінде суға пісірілген жұмыртқаларды шағын толқынды пештерде жылытпаңыз, себебі олар тіпті шағын толқынды пеште қыздырған соң да жарылып кетуі мүмкін.
- Құрылғы артындағы және бүйірлеріндегі бөлшектерді алмаңыз, себебі олар камера қабырғалары мен құрылғы

арасындағы минималды қашықтықтарды қорғап, талап етілетін ауа циркуляциясына мүмкіндік береді.

- Пешті таза күйде сақтамау бетін нашарлатып, құрылғының қызмет мерзіміне жағымсыз әсер етіп, қауіпті жағдай тудыруы мүмкін.
- Есік бекітпелерін және іргелес бөлшектерін тазалау: Үстық сабынды су пайдаланыңыз. Үйдіс шүберегімен тазалаңыз, қырмаңыз. Тазалауға металл немесе шыны қырғыш пайдаланбаңыз.

ЕСКЕРТУ: Егер есік немесе есік бекітпелері зақымдалса, білікті тұлғамен ауыстырылмайынша пеш басқарылмауы қажет.

ЕСКЕРТУ: Шағын толқын қуатының әсерінен қорғайтын жапқышты алу арқылы қызмет көрсету немесе жөндеу жұмыстарын орындау білікті тұлғадан басқалар үшін қауіпті болып табылады.

ЕСКЕРТУ: Сұйықтықтар және басқа да тағамдар тығыздалып жабылған контейнерлерде жылытылмауы керек, себебі олар жарылып кетуі мүмкін.

1 Қауіпсіздік және қоршаған орта туралы маңызды нұсқаулар

- Пеш жүйелі түрде тазаланып, тағам қалдықтары жойылуы керек.
- Пештің үстіңгі бетінен жоғары кемінде 30 см бос кеңістік болуы керек.
- Құрылғыны тиісті қолданысынан басқа мақсаттар үшін пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны жылдыту көзі ретінде пайдаланбаңыз.
- Микротолқынды пеш тек тағамды ерітуге, пісіруге және бұқтыруға арналған.
- Тағамдарды артық өзірлеменіз, болмаса өртке себеп болуы мүмкін.
- Құрылғыны тазалау үшін бу негізіндегі тазалағыштар пайдаланбаңыз.
- Балалар және дене, сезім немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі тұлғалар жаңында пайдалану кезінде аса мұқият болу үсынылады.
- Бұл құрылғыны 8 немесе одан жоғары жастағы балалар және дене, сезім немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдар немесе білімі және тәжірибесі жоқ адамдар тек өнімді қауіпсіз пайдалануға қатысты бақылауда болғанда немесе сәйкесінше нұсқау алғанда немесе өнімді пайдалану қауіптерін түсінгенде пайдалана алады. Балалар құрылғымен ойнамауы керек. Балалар 8 жастан үлкен және үлкен адамдар тарапынан қадағаланатын болса ғана тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындаі алады.
- **Бұлығу қаупі бар!** Барлық бума материалдарын балалардан алыста сақтаңыз.
- Өнімді және қуат кабелін 8 жастан кіші балалар қолы жетпейтіндей етіп сақтаңыз.
- Тамақты тікелей шыны науаға пісірменіз. Тұмшапешке қоймас бұрын тағамды тиісті ас үй ыдыстарына салыңыз.
- Микротолқынды пеште пісіру кезінде тағам мен сусындарға арналған металл ыдыстарға жол берілмейді. Әйтпесе, ұшқын пайда болуы мүмкін.
- Бұл өнім ішіне орнатуға арналмаған. Өнімді пайдалану кезінде оны шкафқа немесе қорапқа қоймаңыз.
- Пештің беті таза үсталаган жағдайда, оның беті бұзылуды

1 Қауіпсіздік және қоршаған орта туралы маңызды нұсқаулар

мүмкін. Бұл құрылғының қызмет мерзімін қысқартуы және қауіпті жағдай тудыруы мүмкін.

- Құрылғыны бүмен тазалағышпен тазалауға болмайды.
- Суындарды микротолқындар арқылы қыздыру кезінде, олар қайнап бұрқырауы мүмкін, сондықтан ыдысты қолмен ұстағанда абай болу керек.
- **ЕСКЕРТУ:** Құрал аралас режимде жұмыс істегендегі, балалар пайда болатын температураға байланысты пешті үлкендердің қадағалауы мен ғана пайдалануы керек.

- **Тазалау:** Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтықтарға салмаңыз. Ішкі жағын тек спонжбен/жылы, сабынды сумен ылғалдандырылған шүберекпен тазалаңыз. Қатты, абразивті жуғыштарды қолданбаңыз. **Тазалау және Сақтау** бөлімдерінен тазалау нұсқауларын қараңыз.

1.2 Қоқыс өнімдерді лақтыру туралы WEEE директивасының талаптарына сәйкестік:

Бұл өнім ЕО WEEE директивасының (2012/19/EU) талаптарына сәйкес келеді. Бұл өнімде қоқыс электр және электрондық жабдық (WEEE) жіктеу таңбасы бар.



Бұл өнім қайта пайдалануға болатын және қайта өндөу үшін жарамды жоғары сапалы бөлшектермен және материалдармен жасалған. Қызмет өңсөтү мерзімі біткенде қоқыс өнімді өдetteгі тұрмыстық және басқа қоқыстармен бірге лақтырылаңыз. Оны электр және электрондық жабдықтарды қайта өндөу үшін жинау орталығына апарыңыз. Бұл жинау орталықтары туралы білу үшін жергілікті билік органдарына хабарласыңыз.

1.3 RoHS директивасының талаптарына сәйкестік:

Сіз сатып алған өнім ЕО RoHS директивасының (2011/65/EU) талаптарына сәйкес келеді. Оның құрамында директивада қөрсетілген зиянды және тыйым салынған материалдар жоқ.


1.4 Бума ақпараты



Өнімнің орамасы біздің ұлттық заңнамага сай қайта өндөуге болатын материалдардан жасалған. Бума материалдарын тұрмыстық немесе басқа қоқыстармен бірге қоқысқа лақтырылаңыз. Оларды жергілікті билік органдары белгілеген бума материалын жинау орындарына апарыңыз.

2 Өнімнің техникалық сипаттамалары

2.1 Шолу



- Басқару панелі
- Роликті сақина
- Білік
- Шыны науа
- Пештің есігі
- Металл сөре

Айналмалы шыны ыдыс	245 мм
Пеш көлемі	20 л
Өнім өлшемі (W*D*H)	446*363*243 мм
Таза салмақ	10.4 кг
Түсі	Қара

2.2 Техникалық мәліметтер

Үлгі	MGC 20130 BFB
Қамту кернеyi	230-240В~, 50Гц
Номиналды қуаты (микротолқын)	1100 Вт
Гриль қуаты	900 Вт
Шығыс қуаты	700 Вт
Жұмыс жиілігі	2450МГц

Техникалық және дизайнды өзгерту құқықтары сақталған

Құралдағы белгілер немесе өніммен бірге берілген басқа құжаттардағы мәндер сәйкес стандарттар негізінде зертханада алынған мәндер болып табылады. Бұл мәндер құрылғыны пайдалануға және қоршаған орта жағдайларына сай өзгеріп отырады.

2 Өнімнің техникалық сипаттамалары

2.3 Бұрыллатынын орнату

- Шыны науаны ешқашан үстіне түбіне қаратып қоймаңыз. Шыны науа ешқашан шектелмейу керек.
- Шыны науа және бұрылмалы тірек үнемі пісіру барысында пайдаланылуы қажет.
- Барлық тағам және тағам ыдыстары үнемі пісіруге арналған шыны науға салынуы қажет.
- Егер шыны науа немесе бұрылмалы тірек сынса немесе сыват түссе, ең жақын өкілдепті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.



3 Орнату және қосу

3.1 Орнату

1. Барлық қаптау материалдары есіктің ішкі жағынан алынғанына көз жеткізіңіз.



ЕСКЕРТУ: Пештің зақымдануын бар-жоғын тексерініз, мысалы: қисайған немесе майысқан есік, зақымдалған есіктығызыдағыштары мен тығызыдағыш беті, сынған немесе әлсіреген есік топсалары мен ысырмалары, қуыстағы немесе есіктегі ойықтар. Қандай да бір зақым анықталған жағдайда пешті қоспаңыз және білікті қызмет көрсету қызметкерлеріне хабарласыңыз.

2. Бұл микротолқынды пеш тегіс, тұрақты, пештің салмағын және онда дайындалуы мүмкін ең ауыр өнімдерді көтере алатындей жерге орнатылуы тиіс.
3. Пештің жылу, ылғал немесе жоғары ылғалдылық тудыратын жерлерде, сондай-ақ жанғыш заттардың жаңында орнатпаңыз.
4. Пештің дұрыс жұмыс істеуі үшін жеткілікті аяу ағынын қамтамасыз ету маңызды. Пештің үстінен 20 см, артқы жағынан 10 см және екі

жақ жаңынан 5 см ашық орын қалдышының. Құралдағы кез келген саңылауларды жаппаңыз немесе бұғаттамаңыз. Аяқтарды алып тастамаңыз.

5. Пешті шыны науасыз, аунақшалы тірексіз және білік тиісті орында болмағанша пайдаланбаңыз.
6. Қуат сымының зақымдалмағанына және пештің астынан немесе кез келген ыстық немесе өткір беттің үстінен өтпейтініне көз жеткізіңіз.
7. Төтенше жағдай орын алғанда қуат сымын розеткадан оңай суырып алу үшін розетка қолайлы жерде болуы керек.
8. Пешті сыртта пайдаланбаңыз.

3.2 Радиобөгөуілдер

Микротолқынды пештің жұмысы радиога, теледидарға немесе үқсас жабдыққа кедергі келтіруі мүмкін.

Кедергі тұған жағдайда, келесі шараларды қолдану арқылы оны азайтуға немесе жоюға болады:

1. Пештің есігін және тығызыдағыш бетін тазалаңыз.

3 Орнату және қосу

- Радионың немесе теледидардың қабылдау антеннасының бағытын өзгертіңіз.
- Микротолқынды пешті қабылдағышқа қатысты жылжытыңыз.
- Микротолқынды пешті қабылдағыштан алыс жылжытыңыз.
- Микротолқынды пешті пен қабылдағыш электр тізбегінің әртүрлі тармақтарында болуы үшін микротолқынды пешті басқа розеткаға қосыңыз.

3.3 Микротолқынмен пісіру негіздері

- Тағамды мұқият дайындаңыз. Қалған бөліктерін ыдыстың сыртына салыңыз.
- Пісіру уақытына назар аударыңыз. Көрсетілген ең қысқа уақытта пісіріңіз және қажет болса, қосымша уақыт қосыңыз. Қатты пісіп кеткен тағамнан күйіктің иісі шығуы немесе оның күйіп кетуі мүмкін.
- Пісірген кезде тағамның бетін жауып қойыңыз. Тағамның бетін жабу шашыраудың алдын алады және тағамның тегіс пісірілуін қамтамасыз етуге көмектеседі.
- Осы түрдегі тағамның пісірілуін жылдамдату үшін оларды микротолқынды пешті пісірген кезде, құс еті мен гамбургерлер сияқты тағамды айналдырыңыз. Қой аяғы сияқты үлкен тағамды кемінде бір рет айналдыру керек.
- Тефтели сияқты тағамды пісіру уақытының ортасында жоғарғы жағын тәмен қаратып айналдырыңыз және оларды ыдыстың ортасынан сыртқы жағына қарай бір-бірімен орнын ауыстырыңыз.

3.4 Жерге түйіктау бойынша нұсқаулар

Бұл құрылғыны жерге түйіктауға болады. Бұл пештің жерге түйіктаған сымына қоса жерге түйіктау кабелі бар. Құрылғыны орнатылған қабырға розеткасына жалғап, жерге дұрыс түйіктау керек. Жерге түйіктау жүйесі

қысқа түйіктау кезінде электр тогының жылыстамауына мүмкіндік беріп, электр тогы соғу қаупін азайтады. Біз пешке арналған электр сымын пайдалануға көнестереміз. Жоғары кернеумен жұмыс істеу қаупіті және өрт қаупін немесе пешке зақым келтіруі мүмкін басқа жағдайларды туғызуы мүмкін.



ЕСКЕРТУ: Жерге түйіктау ашасын дұрыс пайдаланбау электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.



Жерге түйіктау және электр тогына байланысты нұсқаулар жөнінде сұрақтарыңыз болса, білікті электр маманымен немесе қызмет көрсету маманымен көнестіңіз.



Өндіруші және/немесе дилер электр қосылымы жөніндегі процедуралар орындалмаған кезде жарақаттар немесе пештің зақымдалу жауапкершілігіне жауапты болмайды.

Осы кабельдік желідегі сымдар келесі кодқа тиісті болылған:

Жасыл және сары = ЖЕР

Көк = БЕЙТАРАП

Қоңыр = КЕРНЕУЛІ

3.5 Үйдісты қолдану туралы нұсқаулар

- Микротолқындар металдан өте алмайды. Микротолқынды пешті қолдануға жарамды ыдыстарды ғана пайдаланыңыз. Азық-түлік пен сусындарға арналған металл ыдыстарды микротолқынды пешті пісіруге рұқсат етілмейді. Егер өндіруші микротолқынды пешті пісіруге жарамды металл ыдыстардың өлшемі мен пішінін белгілесе, бұл талап қолданылмайды.
- Микротолқындар металдан өте алмайды, сондықтан металдан жасалған ыдыстарды

3 Орнату және қосу

немесе металмен әрленген ыдыстарды пайдаланбаңыз.


3. Микротолқынды пеште пісіру кезінде қайта өндеген қағазды пайдаланбаңыз, себебі оның құрамында ұшқын және/немесе өрт тұдышы мүмкін ұсақ металл үзінділері болуы мүмкін.
4. Бұрыштардағы тағам шамадан тыс пісетіндіктен, төртбұрышты/ұзын ыдыстарды емес, дәңгелек/сопақ ыдыстарды қолданған жөн.
5. Ашық жерлердің артық пісіруін болдырмау үшін алюминий фольгасының жұқа кесінділерін пайдалануға болады. Бірақ тым көп фольганы пайдаланбаңыз және фольга мен қуыс арасында 1 дюйм (2,54 см) қашықтықты сақтаңыз.

Төмендегі тізім дұрыс ыдысты таңдауға көмектесетін жалпы нұсқаулық болып табылады.

Ас үй ыдыстары	Микротолқынды пеш
Ыстыққа төзімді шыны	Иә
Ыстыққа төзімсіз шыны	Жоқ
Ыстыққа төзімді керамика	Иә
Микротолқынды пешке қауіпсіз пластикалық ыдыстар	Иә
Асханалық қағаз	Иә
Металдан жасалған науа	Жоқ
Металдан жасалған тіреу	Жоқ
Алюминий фольгасы және фольгадан жасалған контейнерлер	Жоқ

4 Пайдалану

4.1 Басқару элементтері тақтасы



• Дисплей

Пісіру уақыты, қуаты, индикаторлар және сағат уақыты көрсетіледі.

• Қуат деңгейі -

Микротолқынды пештік қуат деңгейін орнату үшін басыңыз.

• Гриль -

Грильде пісіру бағдарламасын орнату үшін басыңыз.

• Микро+Гриль -

Микротолқынды пеш және грильде пісіру бағдарламаларының тіркесімін орнату үшін басыңыз.

• Жібіту уақыты -

Тамақты уақыт негізінде жібіту үшін басыңыз.

• Салмақ бойынша жібіту -

Тамақты салмақ негізінде жібіту үшін басыңыз.

• Автоматты тұрде пісіру түймелері

Танымал тамақтарды пісіруге арналған лездік параметрлер.

• $-/+ \ominus \oplus$

Уақытты орнату үшін басыңыз.

• Бастау/Тоқтату -

Пісіру бағдарламаларын бастау немесе тоқтату үшін басыңыз.

• Сағат -

Сағат уақытын орнату үшін басыңыз. Оны балалардан құлыптау үшін де пайдаланылады.

• Дыбысты өшіру -

Дыбысты өшіру функциясын орнату үшін пайдаланыңыз.

• Бас тарту -

Пісіру бағдарламасынан бас тартуды басыңыз.

4.2 Өнімді пайдалану

- Пеш алғаш рет рәзеткіге қосылған кезде, дисплей «1:01» мәнін көрсетеді.
- Баптау барысында «БАС ТАРТУ» түймесін бір рет басыңыз немесе 5 минут кейін пеш

4 Пайдалану

- куту режимінде оралады.
- Пісіру кезінде «БАСТАУ/ТОҚТАТУ» түймесін екі рет бассаңыз немесе пеш есігін ашсаңыз, бағдарлама кідіртіледі, содан соң жалғастыру үшін кідірту күйінде «БАСТАУ/ТОҚТАТУ» түймесін бір рет басыңыз.
 - Пісіру кезінде «БАС ТАРТУ» түймесін бір рет басыңыз, бағдарламадан бас тартылады.
 - «БАСТАУ/ТОҚТАТУ» түймесін басқан кезде және микротолқынды пештің есігі ашық болған кезде, дисплей пайдаланушыға микротолқынды пештің есігін жабуды еске салу үшін «door» белішесін көрсетеді.
 - Пісіру аяқталған соң, дисплей «End» (Аяқтау) жазуын көрсетеді және пайдаланушы кез келген түймені басқанша немесе есікті ашқанша әр екі минут сайын сигналдық дыбыс шығарады.

4.3 Сағатты реттеу

Бұл 12 немесе 24 сағаттық сағат және оны «CAFAT» түймесін басу арқылы таңдай алады.

1. 12 немесе 24 сағаттық сағатты таңдау үшін куту режимінде «CAFAT» түймесін бірнеше рет басыңыз. Растав үшін түймесін «БАСТАУ/ТОҚТАТУ» басыңыз.

2. Сағат цифрын орнату үшін «-/+» түймелерін басыңыз.

3. «CAFAT» түймесін бір рет басыңыз.

4. Минут цифрын орнату үшін «-/+» түймелерін басыңыз.

5. Растав үшін «CAFAT» түймесін басыңыз.

 Пісіру кезінде ағымдағы сағат уақытын «CAFAT» түймесін басу арқылы көруге болады.

4.4 Микротолқынды пеште пісіру

1. Куту режимінде пісіру уақытын орнату үшін «ҚУАТ ДЕНГЕЙІ» түймесін бірнеше рет басыңыз.

2. Пісіру уақытын орнату үшін «-/+» түймелерін басыңыз. Уақыт ауқымы 30-95 минут.

3. Бастау үшін «БАСТАУ/ТОҚТАТУ» түймесін басыңыз.

Қуат деңгейін орнату үшін «ҚУАТ ДЕНГЕЙІ» түймесін бірнеше рет басыңыз.

«ҚУАТ ДЕНГЕЙІ» түймесін басыңыз	Қуат (Дисплей)
Бір рет	100% (P100)
Екі рет	80% (P-80)
3 рет	60% (P-60)
4 рет	40% (P-40)
5 рет	20% (P-20)
6 рет	0% (P-00)



Пісіру кезінде ағымдағы қуат деңгейін «ҚУАТ ДЕНГЕЙІ» түймесін басу арқылы тексереп аласыз. Толық қуат деңгейінде пісіргіңіз келсе, бірнеше қадамды алып тастаңыз.

4.5 Гриль

Грильде пісіру жұқа ет тілімдері, стейктер, котлеттер, кебабтар, шұжықтар және тауық етінің бөліктері үшін аса пайдалы. Сонымен қатар ол ыстық сендвичтер мен және гратиннен жасалған тағамдарға пайдалануға жарайды.

1. Куту режимінде «ГРИЛЬ» түймесін бір рет басыңыз. Растав үшін түймесін «БАСТАУ/ТОҚТАТУ» басыңыз.

2. Пісіру уақытын орнату үшін «-/+» түймелерін басыңыз. Уақыт ауқымы 30-95 минут.

3. Бастау үшін «БАСТАУ/ТОҚТАТУ» түймесін басыңыз.

4.6 Микротолқынды пеш+гриль

Гриль 1 пісіру режимімен тіркескенде микротолқынды пешке қарағанда көбірек жұмыс істейді, балық пен гратин үшін пайдаланыңыз.

4 Пайдалану

Бірақ микротолқынды пеш 2 пісіру режимімен тіркесенде грильге қарағанда көбірек жұмыс істейді, пудинг, омлет, пісрілген картоп және құс еті үшін пайдаланыңыз.

1. Күту режимінде «Со-1» немесе «Со-2» таңдау үшін «Микро+Гриль» түймесін бірнеше рет басыңыз. Растав үшін түймесін «БАСТАУ/ТОҚТАТУ» басыңыз.
2. Пісіру уақытын орнату үшін «-/+» түймелерін басыңыз. Уақыт ауқымы 30-95 минут.
3. Бастау үшін «БАСТАУ/ТОҚТАТУ» түймесін басыңыз.

4.7 Жібіту уақыты

1. Күту режимінде «ЖІБІТУ УАҚЫТЫ» түймесін бір рет басыңыз.
2. Жібіту уақытын орнату үшін «-/+» түймелерін басыңыз. Уақыт ауқымы 30-95 минут.
3. Бастау үшін «БАСТАУ/ТОҚТАТУ» түймесін басыңыз.

 Жібіту кезінде жүйе пайдаланушыға тағамды аударуды еске салу үшін кідіртіледі, содан кейін жібітуді жалғастыру үшін «БАСТАУ/ТОҚТАТУ» түймесін басыңыз.

4.8 Салмақ бойынша жібіту

Жібіту уақыты мен қуат деңгейі тағам салмағы бағдарламаланған соң автоматты түрде орнатылады. Қатырылған тамақтың салмағы 100 г мен 2000 г аралығында болады.

1. Тамақтың салмағын орнату үшін «САЛМАҚ БОЙЫНША ЖІБІТУ» түймесін бірнеше рет басыңыз.
2. Бастау үшін «БАСТАУ/ТОҚТАТУ» түймесін басыңыз.

 Жібіту кезінде жүйе пайдаланушыға тағамды аударуды еске салу үшін кідіртіледі, содан кейін жібітуді жалғастыру үшін «БАСТАУ/ТОҚТАТУ» түймесін басыңыз.

4.9 Дыбысты өшіру функциясы

Дыбысты өшіру функциясын орнату үшін: Күту режимінде «ДЫБЫСТЫ ӨШІРУ» түймесін 3 секунд басып тұрыңыз, дисплейде 3 секунд бойы «OFF» көрсетіледі. Түйме дыбысын өшіру функциясы ашылды.

Дыбысты өшіру функциясын өшіру үшін: Дыбысты өшіру режимінде «ДЫБЫСТЫ ӨШІРУ» түймесін 3 секунд басып тұрыңыз, дисплейде 3 секунд бойы «on» көрсетіледі.

4.10 Балалардан құлыптау

Құлып балалардың бақылаусыз жұмыс істеуіне жол бермейді.

Орнату үшін: Күту режимінде «CAFAT» түймесін 3 секунд басып тұрыңыз, содан кейін пеш балалардан құлыптау режиміне автоматты түрде кіреді және құлып индикаторының шамы жанады. Құлыптау күйінде барлық түймелер өшірүлі болады.

Бас тарту үшін: Бағдарламадан бас тарту үшін «CAFAT» түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

4.11 Түйменің жабысып қалуынан қорғау

Кез келген күнде басқару панеліндегі кез келген түйме 1 минут бойы жабысып қалса, бағдарлама бірден жұмысын тоқтатады, дисплейде «FAIL» хабары көрсетіледі және жүйе дыбыстық сигнал береді. Түйме үнемі жабысып тұrsa, дыбыстық сигнал әр минут сайын естіледі. Кез келген түйме сол кезде жарамсыз болады. Ақаулықтарды жойғаннан кейін, күту режиміне оралу үшін «БАС ТАРТУ» түймесін басыңыз.

4.12 Автоматты түрде пісіру

Келесі тамақ немесе пісіру режимі үшін пісіру қуаты мен уақытын бағдарламалау көрек емес. Сіз дайындағыңыз келетін тамақ түрін, сондай-ақ тамақтың салмағын немесе порцияларын көрсету жеткілікті.

4 Пайдалану

- Күту режимінде тамақтың салмағын немесе порцияларын орнату үшін сәйкес мәзір түймесін бір немесе бірнеше рет басыңыз.
- Бастау үшін «БАСТАУ/ТОҚТАТУ» түймесін басыңыз.

Тамақ	Ескертпе
 Шоколад (50 г, 100 г)	
 Картоп (230 г/порция, 1-2 порция)	
 Көкеніс (200-600 г)	
 Пицца (150 г, 300 г, 450 г)	
 Макарон өнімдері (100 г, 200 г, 300 г)	Автоматты түрде пісіру нәтижесі тамақтың пішіні мен өлшемі, кейбір тамақтардың дайындығына жеке қалаудыңиз және тіпті тамақты пешке қаншалықты дұрыс қою сияқты факторларға байланысты. Нәтижені қанағаттанарлықсыз деп тапсаныз, пісіру уақытын сәйкесінше аздал реттепңіз.
 Күріш (150-600 г)	
 Тауық еті (800-1400 г)	
 Ет (200-600 г)	
 Балық (150-600 г)	
 Қайта қыздыру (200-800 г)	

5 Тазалау және күтім жасау

5.1 Тазалау



ЕСКЕРТУ: Ешқашан құрылғыны тазалау үшін бензинді, сүйилткышты, абразивтік тазалау заттарын, металл заттарды немесе қатты щеткаларды пайдаланбаңыз.



ЕСКЕРТУ: Құрылғы немесе оның қуат сынмын суға не басқа сүйкіткішкә батырманыңыз.

1. Құрылғыны өшіріп, қабырға розеткасынан ажыратыңыз.
2. Құрылғының толық салқындауын күтіңіз.
3. Пештіңшін таза үстәніз. Пешқабырғаларына тағам немесе төгілген сүйкіткіш шашыраған кезде дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Егер пеш қатты ластанса, жеңіл ағартқыш пайдаланылуы мүмкін. Спрейлер мен басқа қатты тазалау агенттерін пайдаланбаңыз, себебі есік бетіндегі бояуларға, белгілерге және ашықтыққа себеп болуы мүмкін.
4. Пештің басқа беттері дымқыл шүберекпен тазалануы қажет. Пештегі жұмыс белшектеріне зақым келтірмеу үшін жедету санылауларына су өткізбеніз.
5. Артық ағынды және шашыраған бояуды жою мақсатында есіктің екі шетін, шыныны, есік сальниктерін және сальниктерге жақын белшектерді дымқыл шүберекпен жиі сүртіңіз. Абрязивті тазалау агенттерін пайдаланбаңыз.
6. Бу тазалағышты пайдаланбаңыз.
7. Басқару тақтасын ылғалданылғаның. Жұмсақ дымқыл шүберекпен тазалаңыз. Басқару тақтасын тазалау кезінде жағымсызың құмисты болдырмау үшін пеш есігін ашық қалдырыңыз.
8. Егер пеш есігі ішіне немесе айналасына бу жиналса, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Микротолқынды пеш жоғары ылғалдылық жағдайларында пайдаланылған кезде осы орын алуы мүмкін. Бұл – қалыпты нәрсе.

9. Кейбір жағдайларда шыны науасын тазалау үшін алу керек болуы мүмкін. Науаны жылы сабынды суда немесе ыдыс жуғышта жуыныз.
10. Артық шуды болдырмау үшін ролик сақинасы және пеш қабаты жүйелі түрде тазалануы керек. Пештің тәменгі бетін жұмсақ ағартқышпен сүртүге болады. Ролик сақинасы жылы сабынды суда немесе ыдыс жуғышта жуылуы мүмкін. Пештің ішкі қабатынан ролик сақинасын тазалау үшін алған кезде ауыстырғанда дұрыс күйге орнатыңыз.
11. Пештегі нашар иістерді болдырмау мақсатында су және шырын шынысын және лимон қабығын микротолқынды пеште пайдалануға арналған терен ыдысқа салып, пешті микротолқын режимінде 5 минут пайдаланыңыз. Жұмсақ шүберекпен дұрыстап сүртіп кептіріңіз.
12. Пеш шамын ауыстыру керек кезде өкілдепті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
13. Бұл құрылғыны тұрмыстық қалдықпен тастамаңыз; есік пештер жергілікті басқару органдарымен бөлінген арнағы қалдық орталықтарына тасталуы керек.
14. Гриль функциясы бар микротолқынды пеш алғаш рет пайдаланылғанда, ол аздап түтін мен иіс шығаруы мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс, себебі пеш майлау майымен қанталған болат пластинадан жасалған және жана пеш майлау майды жагу нәтижесінде пайда болатын түтін мен иіс шығарды. Бұл құбылыс пайдалану мерзімінен кейін жоғалады.

5.2 Сақтау

- Егер үзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз, құрылғыны дұрыс сақтауға қойыңыз.
- Құрылғы ажыратылғанын, сұтылғанын және толығымен кептірілгенін тексеріңіз.
- Құрылғыны сұық және құрғақ орында сақтаңыз.

5 Тазалау және күтім жасау

- Құрылғыны балалар жетпейтін жерде ұстаңыз.

5.3 Қолдану және тасымалдау

- Қолдану және тасымалдау кезінде құрылғыны түпнұсқа орамында алып жүріңіз. Құрылғының қаптамасы оны физикалық зақымданудан қорғайды.
- Құрылғыға немесе қаптамага ауыр жүк қоймаңыз. Құрылғы зақымдалуы мүмкін.
- Құрылғыны түсіріп алу оны жұмыс істемейді немесе тұрақты зақымдайды.

6 Ақаулықтарды жою

Мәселе	Мүмкін шешім
Егер пеш жұмыс іstemесе	Пештің розеткаға мықтап косылғанын тексеріңіз. Егер олай болмаса, ашаны розеткадан шығарып, 10 секунд күтіп, ашаны розеткаға мықтап қайта қосыңыз.
	Сақтандырыштың күйіп кетлегенін немесе негізгі автоматты ажыратқыштың істен шыққанын тексеріңіз. Егер олар дұрыс жұмыс істеп тұrsa, розетканы басқа құрылғымен тексеріңіз.
	Басқару элементтері тақтасының дұрыс бағдарламаланғанын және таймердің орнатылғанын тексеріңіз.
	Есікті құлпылтау жүйесін іске қосу арқылы есіктің мықтап жабылғанына көз жеткізіңіз. Әйтпесе, микротолқынды энергия пешке түспейді.
Жоғарыда аталған әрекеттердің ешқайсысы жағдайды түзетпесе, білікті маманға хабарласыңыз. Пешті өзінің балтауға немесе жөндеуге тырыспаңыз.	

Өндіруші: "Arcelik A.S."

Karaağaç Caddesi No: 2-6 Sütlüce, 34445, Turkey/ Турция

"Шағымдарды қабылдайтын занды тұлға: Қазақстан Республикасы, 050030, Алматы қаласы,
"Technodom Operator" (Технодом Оператор) АҚ, Құрманғазы көшесі 178 А, тел: +7 (727) 244 0000"

Өнімнің жасалған күні сериялық нөміріне қосылған және құралдың заттаңбасында көрсетілген, атап айтқанда: сериялық нөмірдің алдыңғы екі саны құралдың шығарылған жылын білдіреді, ал соңғы екі сан – шығарылған айы. Мысалы, «10-100001-05» өнім 2010 жылғы мамыр айында шығарылғанын білдіреді.

Құралды сақтау шарттары және мерзімі, қызмет көрсету мерзімі.

Құралды -40 °C –дан +50°C-ға дейінгі температурада жабық үй-жайда сақтаңыз

Құрал 2006/95/EC, 2004/108/EC Директиваларына сәйкес жасалған.

Birinchi navbatda ushbu qo'llanmani o'qib chiqing!

Hurmatli mijoz,

Beko mahsulotini tanlaganingiz uchun rahmat. Biz yuqori sifat va san'at darajasidagi texnologiya asosida ishlab chiqarilgan mahsulotingizdan eng yaxshi natijalarga erishishingizga umid qilamiz. Shu sababli mahsulotni ishlatishdan oldin ushbu foydalanuvchi qo'llanmasini va boshqa barcha hujatlarni to'liqligicha diqqat bilan o'qib chiqing va uni ma'lumotnomaga sifatida kelgusida foydalanish uchun saqlab qo'ying. Agar mahsulotni boshqa biror kishiga bersangiz, foydalanuvchi qo'llanmasini ham bering. Foydalanuvchi qo'llanmasidagi barcha ogohlantirishlar va ma'lumotlarga amalg qiling.

Belgilar ma'nolari

Quyidagi belgilar ushbu foydalanuvchi qo'llanmasining turli bo'limlaridan foydalanilgan.

	Foydalanish bo'yicha muhim ma'lumotlar va foydali maslahatlar.
	Hayot va mulk xavfsizligiga taalluqli xavfli vaziyatlar haqida ogohlantirishlar.
	Elektr toki urishi haqida ogohlantirish.
	Issiq yuzalar haqida ogohlantirish.



QAYTA ISHLANGAN VA
QAYTA ISHLANADIGAN
QOG'IZ

1 Xavfsizlik va atrof-muhit bo'yicha muhim ko'rsatmalar

Muhim xavfsizlik ko'rsatmalarini diqqat bilan o'qib chiqing va kelgusida foydalanish uchun saqlab qo'ying

1.1 Xavfsizlik bo'yicha ogohlantirishlar

Ushbu bo'linda yong'in, elektr toki urishi, mikroto'lqin energiyaning sizib chiqishi, tan jarohatlar yoki mulkka ziyon yetishi xavfidan himoya qilishga yordam beradigan xavfsizlik ko'rsatmalari berilgan. Ushbu ko'rsatmalarga amal qilmaslik har qanday kafolatni bekor bo'lishiga olib keladi.

- Beko mikroto'lqinli pechlari amaldagi xavfsizlik standartlariga mos keladi; shu sababli, jihoz yoki elektr kabeliga biron bir ziyon yetgan taqdirda, har qanday xavfning oldini olish uchun u sotuvchi, xizmat ko'rsatish markazi yoki mutaxassis va shunga o'xshash vakolatli xizmat ko'rsatuvchi

tomonidan ta'mirlanishi yoki almashtirilishi kerak. Noto'g'ri yoki malakaga ega bo'Imagan holda ta'mirlash xavfli bo'lishi va foydalanuvchiga xavf tug'dirishi mumkin.

- Ushbu jihoz uy xo'jaligi va shunga o'xshash joylarda foydalanish uchun mo'ljallangan, jumladan:
 - Do'konlar, ofislar va boshqa ish muhitlaridagi xodimlar oshxonalarida;
 - Fermalarda
 - Mijozlar tomonidan mehmonxonalarda va boshqa turar joy tipidagi muhitlarda;
 - Yotoq va nonushta tipidagi muhitlarda.
- Mikroto'lqinli pech erkin turgan holda ishlashga mo'ljallangan.
- U sanoat yoki laboratoriyada foydalanish uchun mo'ljallanmagan.
- Pechning eshigi ochiq bo'lganda uni ishga tushirishga urinmang; aks holda siz zararli mikroto'lqin energiyaga ta'siriga uchrashingiz

1 Xavfsizlik va atrof-muhit bo'yicha muhim ko'rsatmalar

- mumkin. Xavfsizlik qulflari o'chirilmasligi yoki buzilmasligi kerak.
- Mikroto'lqinli pech oziq-ovqat va ichimlik mahsulotlarini isitish uchun mo'ljallangan. Oziq-ovqat mahsulotlari yoki kiyim-kechaklarni quritish va isitish yostiqchalari, shippaklar, gubkalar, nam latta va shunga o'xhash narsalarni isitish jarohatlanish, alangananish yoki yong'inga olib kelishi mumkin.
 - Pechning old tomoni va eshigi orasiga hech qanday narsa joylashtirmang. Yopiluvchi yuzalarda iflosliklar yoki tozalash vositalarining qoldiqlari to'planishiga yo'l qo'y mang.
 - Mikroto'lqin energiyasi ta'siridan himoya qiluvchi qopqoqni olib tashlash talab etiladigan har qanday xizmat ishlari vakolatlari shaxslar/xizmat ko'rsatuvchi tomonidan bajarilishi kerak. Boshqa har qanday usul xavfli hisoblanadi.
 - Mahsulotingiz uyda taom pishirish, isitish va muzdan eritish uchun mo'ljallangan. U tijorat maqsadlarida ishlatilmasligi kerak.
 - Pechingiz hech qanday tirik mavjudotni quritish uchun mo'ljallanmagan.
 - Jihozingizdan kiyim yoki oshxona sochiqlarini quritishda foydalanmagan.
 - Ushbu jihozni tashqarida, hammonda, nam muhitlarda yoki u nam bo'lishi mumkin bo'lgan joylarda ishlatmang.
 - Jihozni noto'g'ri ishlatish yoki nomuvofiq ko'tarish natijasida yuzaga keladigan zararlar uchun hech qanday javobgarlik yoki kafolat da'vosi qabul qilinmaydi.
 - Jihozni hech qachon qismlarga ajratishga urinmang. Noto'g'ri ko'tarish natijasida yetkazilgan zarar uchun kafolat da'volari qabul qilinmaydi.
 - Faqat asl qismlar yoki ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilgan qismlardan foydalaning.

1 Xavfsizlik va atrof-muhit bo'yicha muhim ko'rsatmalar

- Jihoz ishlayotgan vaqtida uni qarovsiz qoldirmang.
- Jihozni har doim barqaror, tekis, tozan quruq va sirpanmaydigan yuzada ishlating.
- Jihoz tashqi soat taymeri yoki alohida masofadan boshqarish tizimi bilan ishlatilmasligi kerak.
- Jihozni birinchi marta ishlatishdan oldin barcha qismlarini tozalang. "Tozalash va texnik xizmat ko'rsatish" bo'limida berilgan tafsilotlarni ko'rib chiqing.
- Jihozni faqat ushbu qo'llanmada ta'riflanganidek mo'ljallangan maqsadda ishlating.
- Jihozdan foydalanish davomida u issiq bo'ladi. Pech ichidagi issiq qismlarga tegib ketmaslikka e'tibor bering.
- Pechni bo'sh holda ishlatmang.
- Pishirish idishi qizdirilgan taomdan idishga o'tadigan issiqlik tufayli qizib ketishi mumkin. Idishni ushlappingiz uchun pech qo'lqoplari kerak bo'lishi mumkin.
- Idishlar mikroto'lqinli pechlarda foydalanishga yaroqli ekanligiga ishonch hosil qilish uchun tekshirilishi kerak.
- Pechni oshxonada plitasi yoki boshqa issiqlik ishlab chiqaruvchi asboblar ustiga qo'y mang. Aks holda, unga zarar yetishi va kafolat bekor bo'lishi mumkin.
- Taom pishirilgandan keyin qopqoqlar yoki folga ochilganda bug' chiqishi mumkin.
- Jihoz ishlayotganda jihoz va uning qo'l tegishi mumkin bo'lgan yuzalari juda issiq bo'lishi mumkin.
- Jihoz ishlayotganda eshik va uning tashqi shishasi juda issiq bo'lishi mumkin.
- Elektr tarmog'ingiz jihozning texnik tavsif yorlig'iда ko'rsatilgan ma'lumotlarga mos kelishiga ishonch hosil qiling.
- Jihozni elektr tarmog'idan uzishning yagona yo'li

1 Xavfsizlik va atrof-muhit bo'yicha muhim ko'rsatmalar

- elektr vilkasini rozetkadan chiqarib olishdir.
- Jihozni faqat yerga ulangan rozetka bilan ishlating.
 - Elektr kabeli yoki jihozning o'zi shikastlangan bo'lsa, jihozni hech qachon ishlatmang.
 - Ushbu jihozni uzaytirish shnuri bilan ishlatmang.
 - Jihoz yoki uning vilkasini hech qachon nam yoki ho'l qo'llaringiz bilan tegizmang.
 - Jihozni vilkadan foydalanish har doim oson bo'ladigan holda joylashtiring.
 - Elektr kabelini siqmaslik, bukmaslik yoki o'tkir qirralarga ishqamaslik orqali uning shikastlanishiga yo'l qo'ymang. Elektr kabelini issiq yuzalardan va ochiq olovdan uzoqroqda saqlang.
 - Jihoz ishlatilayotganda elektr kabelini tasodifan tortib olish yoki kimdir uning ustidan qoqilib ketish xavfi yo'qligiga ishonch hosil qiling.
 - Har bir tozalashdan oldin va jihoz ishlatilmayotganda jihozni elektr tarmog'idan uzib qo'ying.
 - Jihozni elektr quvvat manbasidan uzish uchun uni elektr kabelidan tortmang va hech qachon elektr kabelini jihoz atrofiga o'rab qo'ymang.
 - Jihozni, elektr kabelini yoki elektr vilkasini suvga yoki boshqa suyuqliklarga botirmang. Uni oqar suv ostida tutib turmang.
 - Oziq-ovqat mahsulotlarini plastik yoki qog'oz idishlarda isitayotganda, alanga olishi mumkinligi sababli pechni kuzatib boring.
 - Qoplarni pechga qo'yishdan oldin qog'oz yoki polietilen paketlarning simli tasmalarini va/yoki metall tutqichlarini olib tashlang.
 - Agar tutun paydo bo'lsa, jihozni o'chiring yoki elektr tarmog'idan uzing va alangalanishga yo'l qo'ymaslik uchun eshikni yopiq holda saqlang.
 - Mikroto'lqinli pechni

1 Xavfsizlik va atrof-muhit bo'yicha muhim ko'rsatmalar

narsalarni saqlash uchun ishlitmang. Pech ishlatilmayotganda uning ichida qog'oz buyumlar, pishirish materiali yoki oziq-ovqat mahsulotini goldirmang.

- Ovqatlantirish butilkalari va bolalar ovqat idishlarining tarkibi kuyishning oldini olish uchun iste'mol qilishdan oldin aralashtirilishi yoki chayqalishi va harorati tekshirilishi kerak.
- Bu qurilma 2-guruh B sinfidagi ISM uskunasi hisoblanadi. 2-guruh radiochastota energiyasi ataylab ishlab chiqariladigan va/yoki materialga ishlov berish uchun elektromagnit nurlanish ko'rinishida foydalaniladigan barcha ISM (sanoat, ilm-fan va tibbiy) uskunalarini va uchqun eroziysi uskunalarni o'z ichiga oladi.
- B sinfidagi uskunalar maishiy muassasalarda va past kuchlanishli elektr ta'minoti tarmog'iga bevosita ulangan maishiy muassasalarda foydalanish

uchun mos keladi.

- Pechda pishirish moyidan foydalanmang. Issiq moy pechning tarkibiy qismlari va materiallariga zarar yetkazishi va hatto terining kuyishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Kartoshka, qovoq, olma va kashtan kabi qalin bo'lgan mahsulotlarni teshib qo'ying.
- Jihoz orqa tomoni devorga qaragan holda joylashtirilishi kerak.
- Jihozni ko'chirishdan oldin, zarar yetishining oldini olish uchun aylanuvchi taglikni mahkamlang.
- Qobig'idan ajratilmagan tuxumni va butunligicha qattiq qaynatilgan tuxumni mikroto'lqinli pechda qizdirmaslik kerak, chunki ular mikroto'lqinli pechda isitish jarayoni yakunlangandan keyin ham portlashi mumkin.

OGOHLANTIRISH: Agar eshik yoki eshik zichlagichlari shikastlangan bo'lsa, pech vakolatli shaxs tomonidan

1 Xavfsizlik va atrof-muhit bo'yicha muhim ko'rsatmalar

ta'mirlanma guncha ishlatmasligi kerak.

O G O H L A N T I R I S H : Mikroto'lqin energiya ta'siridan himoya qiluvchi qopqoqni olib tashlash talab etiladigan har qanday xizmat ko'rsatish yoki ta'mirlash ishlarini vakolatli shaxsdan boshqa har qanday shaxs bajarishi xavfli hisoblanadi.

O G O H L A N T I R I S H : Suyuqliklar va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarini yopiq idishlarda qizdirmaslik kerak, chunki ular portlashi mumkin.

- Pech muntazam tozalanishi va oziq-ovqat qoldiglari olib tashlanishi kerak.
- Pechning yuqori yuzasidan kamida 30 sm bo'sh joy bo'lishi kerak.
- Oziq-ovqat mahsulotlarini ortiqcha pishirib yubormang; aks holda yong'in kelib chiqishiga sabab bo'lishingiz mumkin.
- Jihozni tozalash uchun kimyoviy moddalar va bug' bilan ishlaydigan tozalagichlaridan foydalanmang.

• Bolalar va jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyatları cheklangan odamlar yaqinida foydalanayotganda juda ehtiyoj bo'lish tavsiya etiladi.

• Agar jihozdan xavfsiz tarzda foydalanish va u bilan bog'liq xavflar bo'yicha nazorat yoki ko'rsatmalar berilgan bo'lsa, ushbu mahsulotdan 8 va undan katta yoshdag'i bolalar va jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyatları kam rivojlangan yoki tajriba va bilimga ega bo'Imagan shaxslar ham ishlatilishi mumkin. Bolalar jihoz bilan o'ynamasliklari kerak. Foydalanuvchi tomonidan tozalash va texnik xizmat ko'rsatish ishlari 8 yoshdan oshmagan yoki nazorat ostida bo'Imagan bolalar tomonidan bajarilmasligi kerak.

- **Bo'g'ilib qolish xavfi!** Barcha qadoqlash materiallarini bolalardan uzoqda saqlang.
- Mahsulot va uning quvvat

1 Xavfsizlik va atrof-muhit bo'yicha muhim ko'rsatmalar

kabelini 8 yoshgacha bo'lgan bolalar qo'li yetmaydigan joyda saqlang.

- Oziq-ovqat mahsulotlarini to'g'ridan-to'g'ri shisha patnis ustida pishirmang. Oziq-ovqat mahsulotlarini pechga qo'yishdan oldin ularni tegishli oshxona idishlariga soling.
- Mikroto'lqinli pechda taom pishirish moyabnida oziq-ovqat va ichimlik mahsulotlarining metall idishlaridan foydalanishga ruxsat berilmaydi. Aks holda, uchqun yuzaga kelishi mumkin.
- Ushbu mahsulot o'rnatish uchun mo'ljallanmagan. Foydalanilayotgan vaqtda mahsulotni shkaf yoki quti ichiga joylashtirmang.
- Pechni toza holatda saqlamaslik yuzasining yomonlashuviga olib kelishi, bu esa jihozning xizmat muddatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi va xavfli vaziyatni keltirib chiqarishi mumkin.
- Bu jihoz bug'li tozalagich

bilan tozalanmasligi kerak.

- Ichimliklarni mikroto'lqinli pechda isitish kechikkan holda qaynashga olib kelishi mumkin, shuning uchun idishni olayotganda ehtiyoj bo'ling.
- **OGOHLANTIRISH:** Jihoz kombinatsiya langan rejimda ishlatilganda hosil bo'luvchi harorat tufayli bolalar pechdan faqat kattalar nazorati ostida foydalanishi kerak.
- **Tozalash:** Jihozni suvgaga yoki boshqa suyuqliklarga joylashtirmang. Korpusni faqat iliq, sovunli suvda namlangan shimgich/mato bo'lagi bilan tozalang. Qattiq, abraziv tozalash vositalaridan foydalanmang. **Tozalash va parvarishlash va Saqlash**-bo'limda tozalash bo'yicha bat afsil ko'rsatmalar bilan tanishib chiqing.

1 Xavfsizlik va atrof-muhit bo'yicha muhim ko'rsatmalar

1.2 "WEEE" yo'riqnomasi va "Chiqindi mahsulotlarini utilizatsiya qilish" qoidalari bilan muvofiqlik:

Ushbu mahsulot Yevropa Ittifoqining "WEEE" yo'riqnomasiga (2012/19/YI) mos keladi. Ushbu mahsulot elektr va elektron uskuna chiqindilari (WEEE) uchun tasniflash belgisiga ega.



Ushbu belgi mahsulot xizmat qilish muddati tugagandan so'ng boshqa maishiy chiqindilar bilan birga utilizatsiya qilinmasligini bildiradi. Ishlatilgan qurilma elektr va elektron qurilmalarni qayta ishslash uchun rasmiy yig'ish punktiga qaytarilishi kerak. Bunday yig'ish tizimlarini topish uchun mahalliy hokimiyat organlariga yoki mahsulot sotib olingen chakana savdo xodimiga murojaat qiling. Har bir xo'jalik eski jihozni qayta tiklash va qayta ishslashda muhim rol o'ynaydi. Ishlatilgan jihozni to'g'ri usulda utilizatsiya qilish atrof-muhit va inson salomatligida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarning oldini olishga yordam beradi.

1.3 "Xavfli moddalarni cheklash bo'yicha yo'riqnomasi" (RoHS) bilan muvofiqlik

Siz sotib olgan mahsulot Yevropa Ittifoqining "RoHS" yo'riqnomasiga (2011/65/YI) mos keladi. Unda yo'riqnomada ko'rsatilgan zararli va taqiqlangan materiallar mavjud emas.


1.4 Qadoq ma'lumotlari



Mahsulotning qadoqlash materiallari "Milliy atrof-muhit ekologiyasi normalari"ga muvofiq qayta ishlanadigan materiallardan ishlab chiqarilgan. Qadoqlash materiallarini maishiy yoki boshqa chiqindilar bilan birga utilizatsiya qilmang. Ularni mahalliy hokimiyat tomonidan belgilangan qadoqlash materiallarini yig'ish punktlariga olib boring.

2 Sizning mikroto'lqinli pechingiz

2.1. Umumiy ko'rinish



Boshqaruv elementlari va qismlar

1. Boshqaruv paneli
2. Rolikli halqa
3. Mil
4. Shisha laganda
5. Pechning eshigi
6. Metall tokcha

2.2. Texnik ma'lumotlar

Modellar	MGC 20130 BFB
Nominal kuchlanish	23-240V~, 50Gs
Nominal kiruvchi kuch (Mikroto'lqin)	1100 Vt

Gril quvvati	900 Vt
Nominal chiquvchi kuch	700 Vt
Mikroto'lqin chastotasi	2450MGs
Shisha aylanuvchi taglik	245 mm
Pech sig'imi	20 L
Mahsulot o'lchami (W*D*H)	446*363*243 mm
Sof og'irlilik	10.4 kg
Rangi	Qora

Texnik va dizayn o'zgarishlari huquqi himoyalangan.

Qurilmadagi belgilar yoki mahsulot bilan taqdim etilgan bosha hujjatlarda ko'rsatilgan qiymatlar tegishli standartlarga muvofiq laboratoriya sharoitida olingan qiymatlardir. Ushbu qiymatlar qurilmadan foydalananish va atrof-muhit sharoitlariga qarab farq qilishi mumkin.

2 Sizning mikroto'lqinli pechingiz

2.3 Aylanuvchi platformani o'rnatish

- Shisha patnisni teskari qo'y mang. Shisha patnis hech narsaga tayanmasligi kerak.
- Ovqat tayyorlash vaqtida aylanuvchi shisha patnis ham, uning tayanchi ham ishtirot etishi kerak.
- Ovqatni tayyorlash vaqtida barcha mahsulotlar va oziq-ovqat solingan idishlar doimo shisha patnisiga joylashtirilishi kerak.
- Agar shisha patnis yoki uning tayanchi yorilsa yoki sinsa, xizmat ko'rsatish

markaziga murojaat qiling.

Vtulka (pastki tomoni)

Shisha patnis

Aylanadigan stol mili

Aylanuvchi shisha patnisning tayanchi



3 O'rnatish va ulash

3.1 O'rnatish

- 1.Barcha qadoqlash materiallari eshikning ichki qismidan olib tashlanganligiga ishonch hosil qiling.

OGOHLANTIRISH: Pechda noto'g'ri tekislangan yoki egilib qolgan eshik, shikastlangan eshik zichlagichlari va zichlash yuzasi, singan yoki bo'shashgan eshik ilgich va tutqichlari va bo'shilq ichida yoki eshikda chuqurchalar kabi birorta zararlangan jaylor mavjudligini tekshiring. Agar biron bir zararlanish holati mavjud bo'lsa, pechning ishga tushirmang va malakali xizmat ko'rsatish xodimlariga murojaat qiling.

- 2.Ushbu mikroto'lqinli pech o'zining og'irligi va pechda pishirilishi mumkin bo'lgan eng og'ir taomni tutib turishi mumkin bo'lgan tekis, barqaror yuzaga joylashtirilishi kerak.

3.Pechni issiqlik, zaxlik yoki yuqori namlik hosil bo'ladigan joyga yoki yonuvchan materiallar yaqiniga qo'y mang.

4.To'g'ri ishlashi uchun pechda yetarli darajada havo oqimi bo'lishi kerak. Pechning tepasida 20 sm, orqasida 10 sm va ikkala tomonidan 5 sm bo'sh joy qoldiring. Jihozning birorta teshigini to'sib qopmang yoki yopmang. Oyoqlarini olib tashlamang.

5.Pechni shisha patnis, aylanuvchi tayanchsiz va val to'g'ri o'rnatilmagan holda ishlatmang.

6.Elektr ta'minoti shnuri shikastlanmaganligiga va pech ostidan yoki issiq yoki o'tkir yuzadan o'tmaganligiga ishonch hosil qiling.

7.Favqulodda vaziyatda elektr ta'minotidan osongina uzib qo'yish uchun rozetka osonli bilan kirish mumkin bo'lgan joyda bo'lishi kerak.

8.Pechni tashqarida ishlatmang.

3 O'rnatish va ulash

3.2 Radio to'siqlar

Mikroto'lqinli pechning ishlashi radio, televizor yoki shunga o'xshash qurilmalaringizga xalaqit berishi mumkin.

Agar bunday holat yuz bersa, buni quyidalarni bajarish orqali kamaytirish yoki bartaraf etish mumkin:

1. Pechning eshibi va zichlash yuzasini tozalang.
2. Radio yoki televizorning qabul qiluvchi antennasi yo'naliшини о'зgartiring.
3. Mikroto'lqinli pechni qabul qilgichga nisbatan joylashtirish.
4. Mikroto'lqinli pechni qabul qilgichdan uzoqroqqa ko'chiring.
5. Mikroto'lqinli pechni u va qabul qilgich boshqa tarmoq zanjirida bo'lishini ta'minlash uchun boshqa rozetkaga ulang.

3.3 Mikroto'lqinli pechda pishirish tamoyillari

1. Oziq-ovqat mahsulotini ehtiyojkorlik bilan joylashtiring. Eng qalin joylarni idishda tashqarisiga qaratib qo'ying.
2. Pishirish vaqtiga qarang. Ko'rsatilgan eng qisqa vaqt davomida pishiring va kerak bo'lsa, yana vaqt qo'shing. Juda pishirib yuborilgan taomlar tutun chiqarishi va alanganishi mumkin.
3. Pishirish davomida ovqat ustini yopib qo'ying. Qopqoqlar chayqalishning oldini oladi va ovqatlarning bir tekis pishishiga yordam beradi.
4. Tovuq va gamburger kabi taomlarni tez pishirish uchun mikroto'lqinli pechda pishirish mobaynida ovqatlarni bir marta aylantiring. Qovurilgan go'sht kabi katta hajmdagi narsalarni kamida bir marta aylantirish kerak.
5. Go'shtli sharlar kabi ovqatlarni pishirish jarayonining yarmida ularni

yuqorida pastga, idishning o'tasidan tashqariga qarab joylashtiring.

3.4 Yerga ulash bo'yicha ko'rsatmalar

Jihoz yerga ulanishi kerak. Ushbu pech yerga ulash vilkasi va yerga ulash simiga ega bo'lgan shnur bilan jihozlangan. U to'g'ri o'rnatilgan va yerga ulangan devor rozetkasiga ulanishi kerak. Qisqa elektr tutashuvi yuz bergan hollarda yerga ulash elektr toki uchun o'tkazuvchi simni ta'minlash orqali elektr toki urishi xavfini kamaytiradi. Faqat pech uchun mo'ljallangan alohida zanjirdan foydalanish tavsiya etiladi. Yuqori kuchlanishdan foydalanish xavfli hisoblanadi, bu yong'in yoki pechning shikastlanishiga olib keluvchi boshqa baxtsiz hodisalarga sabab bo'lishi mumkin.



OGOHLANTIRISH: Yerga ulash vilkasini noto'g'ri ishlatish elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.



Agar sizda yerga ulash yoki elektr ko'rsatmalarini borasida savollaringiz bo'lsa, malakali elektrik yoki xizmat ko'rsatuvchi xodimiga murojaat qiling.



Na ishlab chiqaruvchi, na sotuvchi elektr tarmog'iga ulanish tartib-qoidalariga rivoja qilmaslik oqibatida pechning shikastlanishi yoki tan jarohatlari uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

3 O'rnatish va ulash

Ushbu kabel tarmog'idagi simlar quyidagi kodga muvofiq ranglanadi:

Yashil va sariq = YER

Ko'k = NEYTRAL

JIGARRANG = MUSBAT

3.5 Idishlar bo'yicha yo'riqnomalar

1. Mikroto'lqinlar metalldan o'tolmaydi. Faqat mikroto'lqinli pechlarda foydalanish uchun mos bo'lgan idishlardan foydalaning. Mikroto'lqinli pechda taom pishirish moyabnida oziq-ovqat va ichimlik mahsulotlarining metall idishlaridan foydalanishga ruxsat berilmaydi. Agar ishlab chiqaruvchi mikroto'lqinli pechda pishirish uchun mos keladigan metall idishlar hajmi va shaklini belgilab bergen bo'lsa, bu talab qo'llanilmaydi.
2. Mikroto'lqinli pech metalldan o'tolmaydi, shuning uchun metall idishlar yoki metall bezakli idishlar ishlatilmasligi kerak.
3. Mikroto'lqinli pechda taom pishirishda qayta ishlangan qog'oz mahsulotlarini ishlatmang, chunki ular uchqun va/ yoki yong'inga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan kichik metall parchalaridan iborat bo'lishi mumkin.
4. To'rtburchak/cho'zinchoq shakldagi idishlardan ko'ra aylana/ovalsimon idishlar tavsiya etiladi, chunki burchaklardagi ovqat haddan ortiq darajada pishib ketadi.


5. Alyuminiy folganing ingichka tasmalari ta'sir ostida bo'lgan joylarning haddan ortiq darajada pishib ketishining oldini olish uchun ishlatilishi mumkin. Ammo ehtiyyot bo'ling, juda ko'p miqdorda ishlatmang, folga va bo'shliq o'rtasida 1 dyuym (2,54 sm) masofani saqlang.

Quyidagi ro'yxat mos keluvchi idishlarni tanlashga yordam beradigan umumiyo'riqnomalar hisoblanadi.

Pishirish idishi	Mikroto'lqin
Issiqlikka chidamli shisha	Ha
Issiqlikka chidamsiz shisha	Yo'q
Issiqlikka chidamli keramika	Ha
Mikroto'lqinga chidamli platik idish	Ha
Oshxona qog'ozi	Ha
Metal patnis	Yo'q
Metall tokcha	Yo'q
Alyuminiy folga va folga idish	Yo'q

4 Ishlatish

4.1 Boshqaruv paneli



• Display

Pishirish vaqt, quvvat, indikatorlar va soat vaqtini ko'rsatiladi.

• POWER LEVEL -

Mikroto'lqinli pechning quvvat darajasini o'rnatish uchun bosing.

• Gril -

Grilning pishirish vaqtini o'rnatish uchun bosing.

• Mikro+Gril -

Mikroto'lqinli pech va gril kombinatsiyasining pishirish vaqtini o'rnatish uchun bosing.

• Vaqt bo'yicha muzdan eritish -

Vaqt bo'yicha oziq-ovqat mahsulotini muzdan eritish uchun bosing.

• Og'irlik bo'yicha muzdan eritish -

Og'irlik bo'yicha oziq-ovqat mahsulotini muzdan eritish uchun bosing.

• Avtomatik pishirish tugmalari

Mashhur taomlarni pishirish uchun tezkor sozlamalar.

• -/+ ⊖ ⊕

Vaqtni o'rnatish uchun bosing.

• BOSHLASH/TO'XTATISH -

Pishirish dasturlarini boshlash va to'xtatish uchun bosing.

• SOAT -

Soat vaqtini o'rnatish uchun bosing. Bundan tashqari, undan bolalar qulfini o'rnatishda foydalaniladi.

• Ovozni o'chirish -

Ovozni o'chirish funksiyasini o'rnatish uchun foydalanaling.

• Bekor qilish -

Pishirish dasturini bekor qilish uchun bosing.

4.2 Ishlatish

- Pech birinchi marta quvvat manbasiga ulanganda, display "0:00"ni ko'rsatadi.

4 Ishlatish

- Sozlash jarayonida «BEKOR QILISH» tugmasini bir marta bossangiz yoki taxminan 5 daqiqa hech nima qilmasangiz, pech kutish rejimiga qaytadi.
- Pishirish vaqtida «BOSHLASH/TO'XTATISH» tugmasini ikki marta bossangiz yoki pech eshigini ochsangiz, dastur pauza qilinadi, davom ettirish uchun pauza holatida «BOSHLASH/TO'XTATISH» tugmasini bir marta bosing.
- Pishirish vaqtida "BEKOR QILISH" tugmasini bir marta bossangiz, dastur bekor qilinadi.
- «BOSHLASH/TO'XTATISH» tugmasini bosganingizda va mikroto'lqinli pech eshigi ochilganda, foydalanuvchiga mikroto'lqinli pech eshigini yopishni eslatish uchun displayda "door" ko'rsatiladi.
- Pishirish tugagandan keyin displayda "End" (Yakunlandi) yozuvni ko'rsatiladi va foydalanuvchi istalgan tugmani bosmaguncha yoki eshikni ochmaguncha har ikki daqiqada foydalanuvchiga eslatish uchun ovozli signal eshittiriladi.

4.3 Soatni sozlash

Bu 12 yoki 24 soatlik formatdagi soat bo'lib, uni "SOAT" tugmasini bosish orqali tanlashingiz mumkin.

- Kutish rejimida 12 yoki 24 soatlik formatdagи soatni tanlash uchun "SOAT" tugmasini qayta-qayta bosing. Tasdiqlash uchun BOSHLASH/TO'XTATISH tugmasini bosing.
- Soatni o'rnatish uchun "-/" tugmalarini bosing.
- "SOAT" tugmasini bir marta bosing.
- Daqiqani o'rnatish uchun "-/" tugmalarini bosing.

- Tasdiqlash uchun "SOAT" tugmasini bosing.



Pishirish vaqtida joriy soat vaqtini "SOAT" tugmasini bosish orqali ko'rish mumkin.

4.4 Mikroto'lqinli pechda pishirish

- Kutish rejimida quvvat darajasini o'rnatish uchun "QUVVAT DARAJASI" tugmasini qayta-qayta bosing.
- Pishirish vaqtini o'rnatish uchun "-/+" tugmalarini bosing. Vaqt 30 soniyadan 95 daqiqagacha oraliqda bo'ladi.
- Boshlash uchun "BOSHLASH/TO'XTATISH" tugmasini bosing.

Quvvat darajasini o'rnatish uchun "QUVVAT DARAJASI" tugmasini qayta-qayta bosing:

QUVVAT DARAJASI tugmasini bosing	Quvvat (Display)
Bir marta	100% (P100)
Ikki marta	80% (P-80)
3 marta	60% (P-60)
4 marta	40% (P-40)
5 marta	20% (P-20)
6 marta	0% (P-00)



Pishirish vaqtida "QUVVAT DARAJASI" tugmasini bosish orqali joriy quvvat darajasini tekshirishingiz mumkin. Agar to'liq quvvat darajasida pishirishni istasangiz, birinchi qadamni o'tkazib yuboring.

4.5 Gril

Grilda pishirish ayniqsa go'sht, steyk, qiyma, kabob, sosiska va tovuq bo'laklari kabi taomlar uchun mos. Bundan tashqari, u issiq sendvichlar va

4 Ishlatish

toblama taomlar uchun mos keladi.

- 1.Kutish rejimida “GRIL” tugmasini bir marta bosing. Tasdiqlash uchun “BOSHLASH/TO’XTATISH” tugmasini bosing.
- 2.Pishirish vaqtini o’rnatish uchun “-/+” tugmalarini bosing. Vaqt 30 soniyadan 95 daqiqagacha oraliqda bo’ladi.
- 3.Boshlash uchun “BOSHLASH/TO’XTATISH” tugmasini bosing.

4.6 Mikroto’lqinli pech+Gril

Gril 1-pishirish kombinatsiyasi rejimida mikroto’lqinli pechga qaraganda ko’proq vaqt ishlaydi, undan baliq va toblama taomlar uchun foydalaning. Ammo 2-pishirish kombinatsiyasi rejimida mikroto’lqinli pech grilga qaraganda ko’proq ishlaydi, undan puding, omlet, pechda pishirilgan kartoshka va parranda go’shti uchun foydalaning.

- 1.Kutish rejimida “Co-1” yoki “Co-2”. rejimini tanlash uchun “MIKRO+GRIL” tugmasini qayta-qayta bosing. Tasdiqlash uchun “BOSHLASH/TO’XTATISH” tugmasini bosing.
- 2.Pishirish vaqtini o’rnatish uchun “-/+” tugmalarini bosing. Vaqt 30 soniyadan 95 daqiqagacha oraliqda bo’ladi.
- 3.Boshlash uchun “BOSHLASH/TO’XTATISH” tugmasini bosing.

4.7 Vaqt bo’yicha muzdan eritish

- 1.Kutish rejimida “VAQT BO’YICHA MUZDAN ERITISH” tugmasini bir marta bosing.
- 2.Muzdan eritish vaqtini o’rnatish uchun “-/+” tugmalarini bosing. Vaqt 30 soniyadan 95 daqiqagacha oraliqda bo’ladi.
- 3.Boshlash uchun “BOSHLASH/TO’XTATISH” tugmasini bosing.

 Muzdan eritish vaqtida tizim foydalanuvchiga oziq-ovqat mahsulotini aylantirishni eslatish uchun pauza qiladi, shundan keyin, muzdan eritishni davom ettirish uchun “BOSHLASH/TO’XTATISH” tugmasini bosing.

4.8 Og’irlilik bo’yicha muzdan eritish

Oziq-ovqat mahsuloti og’irligi dasturlashtirilgandan keyin muzdan eritish vaqt va quvvat darajasi avtomatik ravishda o’rnataladi. Muzlatilgan oziq-ovqat og’irligi 100 grammidan 2000 grammgacha oraliqda bo’ladi.

- 1.Oziq-ovqat mahsuloti og’irligini o’rnatish uchun “OG’IRLIK BO’YICHA MUZDAN ERITISH” tugmasini qayta-qayta bosing.
- 2.Boshlash uchun “BOSHLASH/TO’XTATISH” tugmasini bosing.



Muzdan eritish vaqtida tizim foydalanuvchiga oziq-ovqat mahsulotini aylantirishni eslatish uchun pauza qiladi, shundan keyin, muzdan eritishni davom ettirish uchun “BOSHLASH/TO’XTATISH” tugmasini bosing.

4.9 Ovozni o’chirish funksiyasi

Ovozni o’chirish funksiyasini o’rnatish uchun: Kutish rejimida “OVOZNI O’CHIRISH” tugmasini 3 soniya bosib turing, displayda 3 soniya davomida “OFF” yozuvni ko’rsatiladi. Tugma toni ovozini o’chirish funksiyasi ochildi.

Ovozni o’chirish funksiyasini bekor qilish uchun: Ovozsiz rejimida “OVOZNI O’CHIRISH” tugmasini 3 soniya bosib turing, displayda 3 soniya davomida “on” yozuvni ko’rsatiladi.

4 Ishlatish

4.10 Bolalar qulfi

Qulf nazoratsiz bolalar tomonidan jihoz ishlatilishining oldini oladi.

O'rnatish uchun: Kutish rejimida "SOAT" tugmasini 3 soniya bosib turing, shundan keyin pech avtomatik ravishda bolalardan qulflash rejimiga o'tadi va qulf indikatori chirog'i yonadi. Qulflangan holatda barcha tugmalar faolsizlantiriladi.

Bekor qilish uchun: Dasturni bekor qilish uchun "SOAT" tugmasini 3 soniya bosib turing.

4.11 Tugmalar yopishib qolishidan himoya

Har qanday holatda, agar boshqaruv panelidagi biron bir tugma 1 daqiqa davomida yopishib qolsa, dastur darhol ishlashni to'xtatadi, dispeleyda "FAIL" yozuvni ko'rsatiladi va tizim ovozli signal chiqaradi. Agar tugma har doim yopishib tursa, har daqiqada ovozli signal eshitiladi. Bu vaqtida hamma tugma ishlamaydi. Muammo bartaraf etilganidan keyin kutish rejimiga qaytish uchun "CANCEL" tugmasini bosing.

4.12 Avtomatik pishirish

Quyidagi oziq-ovqat mahsuloti yoki pishirish rejimi uchun pishirish quvvati va vaqtini dasturlash shart emas. O'zingiz pishirmoqchi bo'lgan oziq-ovqat mahsuloti turini, shuningdek, taomning og'irligi yoki porsiyasini ko'rsatish kifoya.

- 1.Kutish rejimida oziq-ovqat mahsuloti vazni yoki porsiyalarini o'rnatish uchun tegishli menu tugmasini bir marta yoki qayta-qayta bosing.
- 2.Boshlash uchun "BOSHLASH/TO'XTATISH" tugmasini bosing.

Oziq-ovqat mahsuloti	Eslatma
Shokolad (50 gr, 100 gr)	
Kartoshka (230 gr/porsiya, 1-2 porsiya)	
Sabzavot (200-600 gr)	Avtomatik pishirish natijasi oziq-ovqat mahsulotining shakli va hajmi, ayrim taomlarning tayyorligi bo'yicha shaxsiy xohishingiz va hatto taomni pechga qanchalik yaxshi joylashtirishingiz kabi omillarga bog'liq Agar natijani har qanday holatda qoniqarli emas deb topsangiz, pishirish vaqtini shunga mos ravishda biroz sozlang.
Pitsa (150 gr, 300 gr, 450 gr)	
Makaron (100 gr, 200 gr, 300 gr)	
Guruch (150-600 gr)	
Tovuq (800-1400 gr)	
Go'sht (200-700 gr)	
Baliq (200-600 gr)	
Qayta isitish (200-800 gr)	

5 Tozalash va parvarishlash

5.1 Tozalash va parvarishlash



OGOHLANTIRISH: Jihozni tozalash uchun hech qachon benzin, erituvchi, abraziv tozalash vositalari, metall buyumlar yoki qattiq cho'tkalardan foydalanmang.



OGOHLANTIRISH: Hech qachon jihozni yoki uning elektr kabelini suvgaga yoki boshqa suyuqliklarga botirmang.

1. Tozalashdan oldin pechni o'chiring va elektr vilkasini devordagi rozetkadan chiqarib oling.
2. Pech ichini toza saqlang. Ovqat sachraganfa yoki to'kilgan suyuqlik pech devorlariga yopishib qolganda, nam mato bilan artib oling. Agar pech juda ifloslangan bo'lsa, yumshoq yuvish vositasidan foydalanish mumkin. Spreylar va boshqa o'tkizish tozalash vositalaridan saqlaning, chunki ular eshik yuzasini dog' qilishi, qirishi yoki xiralashtirishi mumkin.
3. Tashqi yuzalarni nam mato bilan tozalash kerak. Pechning ichidagi ishlovchi qismlarga zarar yetkazmaslik uchun suvning ventilyatsiya teshiklariga kirishiga yo'l qo'ymaslik kerak.
4. Eshik va oynaning ikkala tomonini, eshik zichlagichlari va yondosh qismlarini tez-tez nam mato bilan artish, to'kilgan yoki sargachan narsalarni tozalash kerak. Abraziv tozalash vositalaridan foydalanmang.
5. Boshqaruv paneli nam bo'lishiga yo'l qo'yamang. Yumshoq, nam mato bilan tozalang. Boshqaruv panelini tozalayotganda pech tasodifan ishga tushishining oldini olish uchun pech eshigini ochiq qoldiring.
6. Bug'li tozalagichdan foydalanmang.
7. Agar pech eshigining tashqarisida yoki ichida bug' to'planib qolsa, yumshoq mato bilan artib oling. Bu mikroto'lqinli pech yuqori nam sharoitda ishlatalganda yuz berishi mumkin. Va bu normal hisoblanadi.
8. Vaqt-i-vaqt bilan shisha patnisni tozalash uchun chiqarib olish kerak. Patnisni iliq ko'pikli suvda yoki idish yuvish mashinasida yuving.
9. Haddan tashqari shovqin paydo bo'lishining oldini olish uchun aylanuvchi halqa va pechning tagini muntazam tozalash kerak. Pechning pastki yuzasini yumshoq yuvish vositasini bilan artib oling.
10. Aylanuvchi halqani yumshoq ko'pikli suvda yoki idish yuvish mashinasida yuvish mumkin. Aylanuvchi halqa pastki qismdan tozalash uchun ajratib olayotganda uni to'g'ri joylashtirishni unutmang.
11. Mikroto'lqinli pechdagagi hidlarni yo'qotish uchun mikroto'lqinli pechda ishlatish mumkin bo'lgan kosaga suv, sharbat va bitta limon po'stini birgalikda solib, pechni 5 daqiqa davomida ishlateng. Yaxshilab arting va yumshoq mato bilan quriting.
12. Pech chirog'ini almashtirish kerak bo'lganda, uni almashtirish uchun sotuvchiga murojaat qiling.
13. Ushbu jihozni maishiy chiqindilar qutisiga tashlamang; u mahalliy hokimiyatlar tomonidan taqdim etilgan maxsus utilizatsiya markaziga topshirilishi kerak.
14. Gril funksiyasiga ega mikroto'lqinli pechni birinchi marta ishlatganda undan ozgina tutun va hid chiqishi mumkin. Bu normal holat hisoblanadi, chunki pech moylash materiali bilan qoplangan po'lat plastinkadan

5 Tozalash va parvarishlash

yasalgan va yangi pechda moylash materiali kuyishi natijasida tutun va hid paydo bo'ladi. Ushbu holat ma'lum muddat mobaynida foydalangandan keyin yo'qoladi.

5.2 Saqlash

- Agar siz jihozni uzoq vaqt ishlatmoqchi bo'lmasangiz, ehtiyyotkorlik bilan saqlab qo'ying.
- Jihozning elektr tarmog'idan uzilganligiga, soviganligiga va butunlay quruqligiga ishonch hosil qiling.
- Jihozni salqin va quruq joyda saqlang.
- Jihozni bolalar qo'li yetmaydigan joyda saqlang

5.3 Ko'tarish va tashish

- Ko'tarish va tashish paytida jihozni asl qadog'ida olib yuring. Jihoz qadog'i unga jismoniy zarar yetishidan himoya qiladi.
- Jihoz yoki uning qadog'i ustiga og'ir yuk qo'y mang. Jihozga zarar yetishi mumkin.
- Jihozni tushirib yuborish uning ishlamay qolishi yoki doimiy zararlanishiga olib keladi.

6 Muammolarni bartaraf etish

Muammo	Ehtimoliy yechim
Agar pech ishlamay qolsa	Pechning eletr tarmog'iga ishonchli tarzda ulanganligini tekshiring. Agar bunday bo'limasa, vilkani elektr rozetkasidan chiqarib oling, 10 soniya kuting va uni yana mahkam qilib tiqing.
	Zanjir saqlagichi kuymaganini yoki asosiy zanjir ajratkishi ishlayotganini tekshiring. Agar ular to'g'ri ishlayotgandek tuyulsa, rozetkani boshqa jihoz yordamida tekshiring.
	Boshqaruv paneli to'g'ri dasturlanganligini va taymer o'rnatilganligini tekshiring.
	Eshik mahkam yopilganligini, xavfsizlik qulfi tizimi ishga tushganini tekshiring. Aks holda, mikroto'lqin energiyasi pech ichiga oqib o'tmaydi.
Agar yuqoridagilardan hech biri vaziyatni tuzatmasa, malakali texnik bilan bog'laning. Mahsulotni o'zingiz o'zgartirishga va ta'mirlashga urinmang.	



O`zR hududida amal qiladi
Valid in Uzbekistan territory

Murojaat unchun telefonlar
8-800-120-23-56

2 YIL KAFOLAT

<http://www.beko.com/uz-ru>

Kafolat taloni seriyasi №:

Model.....

Sotish sanasi

Kompaniya

Sotuvchining imzosi

Muhr

Seriya raqami.....

O`rnatish sanasi

Kompaniya

Ustaning imzosi

Muhr

Xaridor.....
(FISh)

Telefon.....

Mahsulot xaridorning ishtirokida tekshirildi

Xaridor kafolat shartlari bilan tanishtirildi

Xaridorning imzosi

! Kafolat talonining yirtma kuponlari servis markazi tomonidan kafolat ishlarini amalga oshirilganligi to g risidagi hisobot vositasi sanaladi. Sizning shikoyatlarigiz qoniqtirilganidan so`ng kupon kafolat talonidan yirtib olinadi.



Kafolat taloni

Sotish sanasi

.....

Do`kon muhri

3

2 YIL KAFOLAT



Kafolat taloni

Sotish sanasi

.....

Do`kon muhri

2

2 YIL KAFOLAT



Kafolat taloni

Sotish sanasi

.....

Do`kon muhri

1

2 YIL KAFOLAT

Kafolat quyidagilar oqibatida vujudga kelgan nosozliklari bo'lgan mansuloga tegishli emas.

- Kafolat xujitida ko'rsatilgan Ishlab chiqaruvchi talabalariga roya etilmaganida;
- Foydalanimish bo'yicha yo'riqnomada ko'rsatilgan mahsulotni o'matish, ulash, ishatish, sadash yoki transportirovka qilish qoidalariiga roya etilmaganida;
- Vakolali bo'imgan shaxstar tononidan ta'mirlashda, agar bunday ta'mir mahsulotni ishdan chiqargan bo'lsa;
- Foydalanimish bo'yicha yo'riqnomada nazarda tutilmagan mahsulotni ochishda;
- Ekstremal shartotlar va yengilmas kuchlar (yong'in, tabiy orfatlar va hokazo) ta'sirida yuzaga kelgan nosozliklari va shikastanishlarda;
- Hayroniy yoki hasharotlar, tufayli yuzaga kelgan texnikaning shikastanishi yoki uning normal ishshinini burzilishida;
- Elektr, gaz yoki su minori parametrlarini nominal qiyamatidan o'ta yuqori cheitanishi tufayli yuzaga kelgan texnikaning shikastanishi yoki uning normal ishshinini burzilishida;
- Mahsuloni tadbirkorlik faoliyat uchun va/yoki nazarida tutilmagan maqsadlarda ishtishshda;
- Istidagan elementlarda ortiocha qurumni hosil bo'lishida (suyning yuqori berchligida muvoqiq tarkiblari bilan ishlav berish kerak);
- Mahsulohning ichki ishlchi rajmlariga begona ismlar, kiyimning mayda detallari yoki ovqat qoldigalarini tushisizida.
- Iste'molchiga berilgandan so'ng paydo bo'lgan mexanik shikastanishlarda (chiziqlar, yorilish, teshiklar va hokazo);
- Mahsulot kimyoiy moddalar ta'siri natijasida tovar ko'rinishini yo'qotishida;
- Ishlatish jarayonida paydo bo'lgan termik va boshqa shunga o'xshash shikastanishlarda.

Hurmadi Xaridor! savdo belgisi mahsulotiga tegishli emas!

bildirimasi: Kafolatining maxzur shartari O'zbekiston hududida amal qiliлади, agar boshqa shartlar anadaniga qonunchilikda belgilanmagan bo'lsa.

- Ishlab chiqaruvchi mansulotini iste'molchiga beraq kunidjan boshlab 2 (ikki) yillik kafolat va, maishiy masegedaidi. "Beko" maishiy texnikasining ishlash qoidalariiga amal qiliqninganda muddatini 10 (o'n) yilni tashkil etadi.
- Kafolat faciat shaxsiy, olayliy, uy yurush xityolardagi, shuningdek tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq bo'imgan mahsulotlarga taqsaladi.
- Kafolat talon to'g'ri to idrliganligiga, unga to'g'rilashlar kiritilmaqanligiga va quyidagi ma'lumotlar ko'rsatilgan shaxsiy, olayliy, uy yurush xityolardagi, shuningdek tadbirkorlik faoliyati va, maishiga imzozi, mansulotning modeli va seriya raqami, o'matish sanasi, o'matuvchi firmanning nomi va stampi.
- Kafolat xujitini, sotilgan mahsuloningen chekini va uni o'matish (yekazib berish), xonodon ichidagi sur va elektr kommunikatsiyalarini moslash bo'yicha xizmat kvitansiyalarini, shuningdek mahsulotga kafolati va texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha har qanday bosqacha xujitamni saqlab co'ying.
- Kafolati muddat mobaynida almashitilgan ehtiyoj qismalarining kafolat muddati 6 (olti) oni tashkil etadi.
- "Beko" servis markazi mutaxassisini chadirishidan oldin diqiq bilan mahsulotdan foydalanimish bo'yicha yo'riqnomani o'qib chiqiqing. Agar mahsulot soz bo'lsa, "Beko" servis markazida iste'molchida yolg'on chiqaruv uchun to'lovni talab qilib olish huquqi qoldi.
- Mahsuloting sitatlbo yicha har qanday shikoyatlar faqat avtorlashtirilgan "Beko" servis markazi vekilining tekshiruvindan so'ng ko'rib chiqiladi.
- Mazkur kafolat xujitida va toydalanimish bo'yicha yo'riqnomada Ishlab chiqaruvchi ko'rsatgan talabarga roya qiliqanligi sababli iste'molchiga yetkazilgan har qanday munkin bo'lgan zarar uchun Ishlab chiqaruvchi hech qanday javobgari emas.

Ishlab chiqaruvchi quyidagi hollarda shikoyattarni qabul qilmaydi:

- O'matish qoidalariiga amal qiliqningizda, shuningdek namlik, hanorat va hokazolar yuqori bo'lgan xonanorda ishlatishda;
- Asi kafolat talonni mayjud bo'lmaganida;
- Kafolat talonida quyidagi ma'lumot muddati bo'lmaganida: sotish sanasi, sado raqami. Sotilgan sanani tasdiqlovchi xuliatimni yo'qilgida kafolat muddati mahsulot Ishlab chiqarilgan sanadan boshlab hisobanadi.
- Kafolat xujitiga har qanday to'g'rilashlar

O'matish va ulash:

- "Beko" mahsulotlariini o'matishda va ulashda Ishlab chiqaruvchi "Beko" servis markazatini mutaxassisiga murojat qilishingizni tavsuya etadi. Siz shuningdek, shunga o'rexshash xizmatlarni amalga osishining surʼiyasini qurashchi bo'lgan bosqacha tashkilotlarga ham murojat etishingiz mumkin.
- Mahsulotni o'matish va ulash bo'yicha ishlarning to'ovi servis markazi preyskuratorini bo'yicha amalga osishlari. O'matish va ulash bo'yicha ishlarning sharoti amaldagi qonunchiliklari tomonidan bosqarlardi. Foydalanimish bo'yicha yo'riqnomada ko'satilgan talabarga to'g'ri kelmaydigan vayloq bunga vakolati bo'lgan shaxslar tomonidan amalga osishligen o'matish va ulashda matnasiida lugorolarga yetkazilgan har qanday zarar uchun Ishlab chiqaruvchi javobgar emas.
- Ishlab chiqaruvchining o'matish va ulash bo'yicha talabalariga roya qiliqninganligida yetkazilgan zarar uchun ushbu ishni amalga osishning shaxs javobgar sanaladi.

DIQQAT! Uch kontakti tarmoqligida vilkasiga ega bo'lgan mahsulot shartli ravishda yerga ularishi kerak!

Arçelik A.Ş.
Karaağaç Caddesi No: 2-6, 34445,
Sütlüce, İstanbul, Türkiye

www.beko.com